


## MANUAL DE UTILIZARE

### CEASUL SKMEI 1250



### FUNȚIILE BUTOANELOR PRINCIPALE:


**Key S1** – Sus, start cronometru, pauză, întrerupător, camera

**Key S2** – Selecție, setări, resetare


**Key S3** – Modul conversie, confirmare și salvare

**Key S4** – Lumina de fundal, bluetooth, întrerupător

### PORNIREA ȘI OPRIREA CEASULUI




Pentru a porni ceasul, apăsați butonul S1 și S3 împreună pentru aproximativ 3 secunde. După 3 secunde, »ON« va fi afișat pe ecranul principal, ceea ce înseamnă că ceasul este pornit.. După aceea, toate funcțiile vor fi afișate pe ecranul principal. În cele din urmă, ceasul va afișa data și ora exactă.



Pentru a opri ceasul, apăsați butoanele S1 și S3 împreună pentru aproximativ 3 secunde.

### BLUETOOTH




Pentru a porni funcția bluetooth, țineți apăsat butonul S4 pentru aproximativ 3 secunde. Pe partea stângă de la afișajul zilei curente pe ecran, semnul "bluetooth" va apărea. Aceasta înseamnă că funcția bluetooth este activată.

Pentru a conecta ceasul cu telefonul, funcția bluetooth trebuie să fie pornită atât în telefon cât și în ceas. Aplicația Sports + trebuie instalată pe telefon pentru ca telefonul să recunoască ceasul.

### SETAREA TIMPULUI

Timpul poate fi setat numai când funcția Bluetooth este oprită.



### PORNIREA LUMINII DE FUNDAL

Pentru a porni lumina de fundal, apăsați o dată tasta S4. Lumina se aprinde pentru aproximativ 2 secunde.

### CONECTAREA CEASULUI CU DISPOZITIVUL DVS:

Pentru a conecta telefonul cu ceasul, funcția bluetooth trebuie să fie pornită în ceas și în telefon.. Aplicația Sports + trebuie instalată pe telefon pentru ca telefonul să recunoască ceasul.

Cod-ul QR pentru aplicația Sports +:



P5.: IOS APP QR CODE



P6: Android for Google PLAY

Telefonul și ceasul se conectează în subpagina Device Management (Gestionarea Dispozitivelor) (în cadrul aplicației Sports +). Pe telefon, alegeți "Căutare" (Searching) pentru a găsi un dispozitiv nou..

Pentru a activa notificările, apăsați pe opțiunea "Notificare" (Caution). Verificați, de asemenea, dacă aplicația are permisiunile necesare pentru a lucra în telefon, altfel este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze.



### FOLOSIREA CAMEREI CU CONTROL LA DISTANȚĂ

Dacă ceasul și telefonul sunt conectate prin bluetooth, utilizarea camerei de la distanță poate fi activată prin lansarea camerei în aplicația Sports +. Când camera este pornită, apăsați butonul S1.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



 	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--