

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

KIT AUTO SPEAKERPHONE HIPOINT

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Speakerphone cu Bluetooth
- Adaptor de încărcare de 12 V
- Cablu de încărcare Micro USB
- Clemă de prindere pe parasolarul auto
- Manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: Baterie Li-ion reîncărcabilă (încorporată)
- Încărcare: Cablu micro USB
- Tensiune de încărcare: 5 V = 500 mA
- Versiunea Bluetooth: 5.0
- Raza de acțiune: 10 m
- Materiale: ABS
- Dimensiuni: 5 × 13 cm



COMPONENTE



- (1) Microfon
- (2) Volum -/melodia anterioară
- (3) Volum +/următoarea melodie
- (4) Difuzor
- (5) Pornire/oprire (on/off)
- (6) Mod voce
- (7) Acceptați apelul/respingeți apelul/redare
- (8) Cablu de încărcare Micro USB
- (9) Clemă de prindere pe parasolarul auto
- (10) Adaptor de încărcare de 12 V

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

- Conectați cablul micro USB furnizat la portul de încărcare din spatele dispozitivului.
- Conectați celălalt capăt al cablului micro USB la adaptorul de 12 V furnizat pentru a încărca dispozitivul în mașină.
- Puteți conecta cablul micro USB la orice alt încărcător pentru a încărca dispozitivul pe propria răspundere.
- Încărcarea completă a dispozitivului durează aproximativ 3 ore.

MODUL DE UTILIZARE

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire (5) timp de 2 secunde. Indicatorul luminos albastru va începe să clipească (7). O voce va spune că dispozitivul este pornit.
 - Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire (5) timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul. Indicatorul luminos albastru nu va mai lumina și o voce va spune că dispozitivul va fi oprit.
 - Fixați suportul cu clemă de prindere pe partea din spate a dispozitivului. Montați dispozitivul pe parasolarul mașinii cu ajutorul suportului cu clemă de prindere.
- ASOCIEREA DISPOZITIVULUI CU TELEFONUL DVS.
- Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, va trebui să îl asociați cu telefonul dvs.

- Porniți dispozitivul. Acesta începe în mod automat să transmită un semnal Bluetooth. Dacă dispozitivul nu reușește să se conecteze în termen de 3 minute, acesta se va opri.
- Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. și găsiți dispozitivul (BT-YHQ01) în lista cu dispozitive disponibile.
- Acceptați toate permisiunile solicitate și telefonul dvs. se va conecta la dispozitiv.
- Acum puteți primi/efectua apeluri și asculta muzică cu ajutorul difuzorului încorporat.
- Pentru a putea utiliza dispozitivul, funcția Bluetooth a telefonului trebuie să fie activată!
- După ce telefonul și dispozitivul sunt asociate, trebuie să „uitați dispozitivul" din setările Bluetooth a telefonului pentru a asocia dispozitivul cu un alt telefon.
- După asocierea inițială, oricând porniți dispozitivul, acesta se va conecta automat la telefon dacă funcția Bluetooth este activată.

○ PRIMIREA ȘI EFECTUAREA APELURILOR

- Apăsați butonul verde (7) o dată pentru a accepta un apel.
- Țineți apăsat butonul (7) timp de 2 secunde pentru a respinge un apel primit.
- Apăsați rapid de două ori butonul (7) pentru a apela ultima persoană din istoricul apelurilor din telefonul dvs.

- În timpul unui apel, apăsați o dată butonul „mod voce” (6) pentru a comuta redarea sunetului la difuzorul telefonului, pentru un apel mai privat. Pentru a comuta redarea sunetului la difuzorul dispozitivului, apăsați din nou butonul „mod voce” (6). Această opțiune este disponibilă numai în timpul unui apel.

○ MUZICĂ ȘI MEDIA

- Puteți reda muzică prin difuzorul dispozitivului.
- Apăsați butonul verde (7) pentru a întrerupe/rede muzica de pe telefonul dvs.
- Pentru a crește volumul difuzorului, țineți apăsat butonul volum + (3).
- Pentru a reduce volumul difuzorului, țineți apăsat butonul volum - (2).
- Pentru a reda melodia următoare, apăsați butonul volum + (3) o dată.
- Pentru a reda melodia anterioară, apăsați butonul volum - (2) o dată.

ATENȚIE

- Nu scufundați în apă.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.
- Folosiți acest produs doar în scopul prevăzut. Nu atașați sau introduceți obiecte străine pe produs sau în orificiile acestuia.
- Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezasamblați.
- Opriți dispozitivul imediat după utilizare.

- Când dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat și nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme (mai mici de -10 ° C sau mai mari de 50 ° C).

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---