

INSTRUCȚIUNI

RUCSAC MULTIFUNCȚIONAL DE TIP SLING EASYCARRY

CONTINUTUL PACHETULUI

- Rucsac

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 9,5 × 21 × 35 cm
- Material: 75% poliester, 25% PVC



CUM SE UTILIZEAZĂ MECANISMUL DE BLOCARE

- Rucsacul dispune de un mecanism de blocare pentru a vă păstra bunurile în siguranță. Codul implicit este 0 0 0.
- Pentru a debloca geanta, setați numerele la codul implicit și apăsați butonul din lateral pentru a debloca lacătul.
- Pentru a seta propriul cod, deblocați geanta și țineți apăsat butonul de deblocare. În timp ce țineți apăsat butonul de deblocare, modificați codul, apoi eliberați butonul. Noul cod este acum setat.



ATENȚIE

- Nu uitați codul mecanismului de blocare. Nu există nici o modalitate de a deschide rucsacul fără cod.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.