

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

FAR ȘI STOP PENTRU BICICLEȚĂ SONATA

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Lumina frontală
- Lumină de stop
- Bază de fixare a luminii de stop
- 2 × cablu micro USB

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lămpi: 2 × becuri XML T6
- Luminozitate: 1200 lm
- Rază de acțiune: > 200 m
- 6 moduri de iluminare
- Baterie: Li-ion 2400 mAh
- Timp de încărcare: 2–3 h
- Material: aliaj de aluminiu
- Greutate lumină: 210 g
- Dimensiunile luminii: 103 × 39 × 38 mm
- Rating de impermeabilitate: IP44

COMPONENTE



- (1) Lumină laterală de poziționare
- (2) Afișaj de încărcare
- (3) Buton de pornire
- (4) Port USB de ieșire
- (5) Port micro USB de încărcare
- (6) Curea de silicon
- (7) Lămpile principale de lumină

INSTALARE

- Așezați lumina principală oriunde pe ghidon cu ajutorul curelei de silicon integrate.
- Reglați unghiul luminii.
- Asigurați-vă că cureaua de silicon este bine fixată pe partea din spate a bazei de montare a luminii.
- Pentru a scoate lumina principală, trageți cureaua de silicon de pe dispozitivul de blocare din spate.
- Bateria produsului este deja parțial încărcată la sosire, dar este foarte indicat să o lăsați la încărcat timp de 3 ore înainte de prima utilizare.
- Lumina de spate utilizează același principiu de instalare ca și lumina principală. De obicei, acesta este instalat sub scaun, astfel încât să fie clar vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.

MODURI DE ILUMINARE

Există șase moduri de iluminare diferite:

Mod de iluminare	Timp de funcționare
Puternic - larg	aproximativ 4 ore
Scăzut - larg	aproximativ 10 ore
Puternic - scurt	aproximativ 4 ore
Puternic - ambele lumini	aproximativ 2,5 ore
Pulsare	aproximativ 10 ore
Intermitent	aproximativ 6 ore

- Apasă butonul de pornire din partea de sus a luminii principale o dată pentru a aprinde lumina.
- La fiecare apăsare a butonului, acesta va trece prin modurile de iluminare.
- După ultimul mod (lumină intermitentă), apăsați din nou butonul pentru a opri lumina.

BATERIA EXTERNĂ

- Produsul dispune de o baterie externă de 2400 mAh.
- Porturile USB și micro USB se află în spatele becului principal, în spatele unei garnituri de cauciuc.
- Pentru a încărca acumulatorul, conectați-l la un încărcător cu ajutorul cablului micro USB inclus.
- Pentru a vă încărca telefonul cu ajutorul acumulatorului, conectați un cablu de încărcare la acumulator, iar telefonul va începe să se încarce automat.
- În cazul în care capacitatea bateriei este mai mică de 30%, aceasta nu vă va încărca telefonul, ci va conserva energia pentru alte operațiuni.
- Lumina este echipată cu un afișaj care arată starea bateriei.

IMPORTANT

- Acordați atenție drumului când utilizați acest articol pe o bicicletă.
- Aprindeți întotdeauna lumina atunci când utilizați produsul pe bicicletă pe timp de noapte.
- Hidroizolația este suficientă pentru condiții de ploaie. Nu scufundați produsul complet în apă.
- Asigurați-vă că produsul este bine fixat pe bicicletă înainte de utilizare.
- Utilizați numai cablul USB inclus pentru a încărca bateria externă pentru cele mai bune performanțe și pentru a evita deteriorarea acesteia.
- Utilizarea necorespunzătoare va anula garanția.
- Acest dispozitiv nu are componente care pot fi reparate de către utilizator. Nu dezasamblați.
- Opriți dispozitivul atunci când nu este utilizat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	<p>Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--