

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

SEMNALIZATOR DE DIRECȚIE PENTRU BICICLETĂ LEFTRIGHT

CONTINUTUL PACHETULUI

- Lanternă de spate inteligentă
- Curea din silicon pentru montare
- Cablu micro USB

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lanternă: 64 lumini LED, laser
- Luminozitate: 80 lm
- Baterie: Li-Po 1200 mAh
- Timp de încărcare: 3,5 h
- Port de încărcare: micro USB
- Materiale: ABS, silicon
- Dimensiuni: 71 × 56 × 30 mm
- Senzor automat



COMPONENTE



- (1) Buton de pornire
- (2) Panou LED cu 64 de lumini
- (3) Laser
- (4) Port micro USB de încărcare
- (5) Placă de montare a luminii de spate
- (6) Cablu micro USB
- (7) Curea din silicon pentru montare

INSTALARE

- Lanterna de spate este de obicei instalată pe bara de sub scaun. De asemenea, o puteți plasa oriunde altundeva pe spatele bicicletei.
- Asigurați-vă că suportul curelei din silicon este fixat strâns pe bară.
- Nu uitați să întoarceți suportul astfel încât deschiderea cu canelurile pentru lanternă să fie orientată în sus.
- Așezați placa de montare lanternei în interiorul acelor caneluri până când auziți un clic.
- Pentru a scoate lanterna de spate, apăsați încuietoarea și glisați-o în sus și scoateți-o din caneluri.

MOD DE UTILIZARE

FUNCȚIE PRINCIPALĂ

- Apăsați butonul de pornire pentru a aprinde lanterna. Șapte imagini diferite vor apărea una câte una.
- Apăsați din nou pentru a aprinde laserul.
- Apăsați încă o dată pentru a-l opri.

FUNCȚIA SEMNALULUI DE VIRAJ

Pentru a schimba automat semnalul de viraj al lanternei, trebuie să înclinați bicicleta (stânga/dreapta) aproximativ 10 grade în timp ce mergeți cu bicicleta. Lumina va clipi de șase ori pentru a avertiza vehiculele din spate.

FUNCȚIA DE FRÂNARE

Când folosiți frâna în timp ce mergeți cu bicicleta, un sensor automat încorporat va trimite un semnal către lanternă și toate cele 64 lumini LED se vor aprinde automat și vor clipi de șase ori pentru a avertiza vehiculele din spate.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

- Pe partea din spate a lanternei, un port micro USB este ascuns în spatele garniturii de cauciuc.
- Pentru a încărca lanterna, conectați-o la orice încărcător de telefon USB cu ajutorul cablului micro USB inclus.
- Folosiți doar cablul USB inclus pentru a încărca lanterna.

IMPORTANT


- Acordați atenție drumului când utilizați acest articol pe bicicletă.
- Aprindeți întotdeauna lanterna când utilizați bicicleta pe timpul nopții.
- Hidroizolația produsului este suficientă pentru condiții ploioase. Nu scufundați produsul complet în apă.
- Asigurați-vă că lanterna este bine fixată pe bicicletă înainte de utilizare.
- Folosiți doar cablul USB inclus pentru a încărca lanterna.

- Utilizarea necorespunzătoare a produsului va anula garanția.
- Acest dispozitiv nu are componente care pot fi reparate de către utilizator. Nu dezamblați produsul.
- Opriți dispozitivul atunci când nu este utilizat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
---	---