

INSTRUCȚIUNI

ÎNCĂLZITOR COMPACT

IMPORTANT

Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării cu priza de perete!

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, evitați utilizarea dispozitivului în combinație cu un cablu prelungitor, temporizator, dispozitiv de protecție supratensiune etc.

Păstrați materialele ușor inflamabile, cum ar fi mobilierul, pernele, hainele și draperiile, la cel puțin 1 m distanță de la încălzitor.

Opriti dispozitivul după fiecare utilizare și așteptați ca aparatul să se răcească complet, apoi deconectați-l din priză.

Nu folosiți aparatul dacă priza sau fișa sunt deteriorate.

NU folosiți dispozitivul în aer liber. Expunerea la ploaie, soare, zăpadă, vânt și temperaturi extreme pot cauza încălzitorul să devină un pericol pentru siguranță.

NU utilizați dispozitivul în interior în condiții de umiditate.

NU utilizați dispozitivul în apropiere / în combinație cu substanțele inflamabile.

Păstrați departe de copii.

NU folosiți alcool, benzină, abrazivi, pudre sau perii pentru a curăța dispozitivul. Utilizați o cârpă umedă pentru curățare. Asigurați-vă că dispozitivul este decuplat de la priză.

Dacă dispozitivul nu mai funcționează din cauza supraîncălzirii, vă rugăm să deconectați dispozitivul și să așteptați să se răcească.

UTILIZAREA ÎNCĂLZITORULUI COMPACT

Conectați dispozitivul la priza dorită. Utilizați "rotația fișei" pentru a alege cea mai convenabilă poziție de plasare.

Pentru rotirea fișei apăsați butonul din dreapta și ușor rotiți fișa până la poziția dorită.



După conectarea dispozitivului la priză, porniți-l apăsând pe butonul »I« de pe partea laterală a încălzitorului.

Selectați temperatura dorită. Utilizați butonul »+« pentru a ridica temperatura sau butonul »-« pentru a reduce temperatura. Puteți alege între minim de 15 ° C și maxim de 32 ° C.

Selectați viteza dorită a ventilatorului. Apăsăți pe butonul »SPEED« pentru a alege între valorile ridicate (HH) sau scăzute (LL) de pe afișaj.



Încălzitorul compact are un temporizator încorporat, care va opri automat dispozitivul după o perioadă setată de timp.

În timp ce dispozitivul este conectat la priză și pornit, apăsați butonul »TIMER« pentru a activa temporizatorul.

Apăsăți repetat butonul pentru a alege între 1 și 12 ore.

Pentru a anula temporizatorul, opriti aparatul.

Temporizatorul încălzitorului compact este setat automat la valoarea de 12 ore.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.