

INSTRUCȚIUNI

SET PENTRU BRODERIE MANUALĂ ACUS

CONTINUTUL PACHETULUI


- Cutie cu instrumente de brodat
- 100 x fire de broderie colorate
- Instrucțiuni
- 10 x plăcuțe de înfășurare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Mărime: 6.5 x 18 x 20 cm
- Greutate: 400 g



COMPONENTE



- (1) Petice brodate
- (2) Plăcuțe de înfășurare
- (3) Cârlig pentru înfiletarea acului
- (4) Dispozitiv pentru punerea aței în urechea acului
- (5) Degetar
- (6) Bandă de măsurare
- (7) Ace de brodat
- (8) Foarfecă
- (9) Dispozitiv cu ace detașabile
- (10) Ac de perforare
- (11) Ace de înlocuire
- (12) 4 x filete lungi
- (13) Dispozitiv pentru destrămarea cusăturilor

ÎNFILETAREA ACULUI

- Luați unul dintre acele de perforare și introduceți filetul lung al acului în ac, astfel încât filetul să iasă prin cealaltă parte a instrumentului.
- Introduceți firul în filet.
- Trageți filetul din acul de perforare.
- Introduceți firul în ochiul acului.
- Trageți din nou firul prin filet și scoateți firul din ochiul acului. Filetarea este finalizată acum.
- Consultați imaginile din instrucțiunile incluse în pachet pentru mai multe informații.

SCHIMBAREA ACULUI

- Scoateți capacul acului de perforare.
- Slăbiți șurubul care ține acul în poziție și scoateți acul afară.
- Alegeți acul pe care doriți să îl înlocuiți și introduceți-l înapoi în mâner.
- Determinați lungimea dorită a acului și înșurubați-l la loc.
- Consultați imaginile din instrucțiunile incluse în pachet pentru mai multe informații.

SFATURI SUPLIMENTARE

- Pătrundeți țesătura cu acul la unghi drept pentru cele mai bune rezultate.
- Veți avea nevoie de un cerc de broderie pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a vă menține materialul strâns. Se vinde separat în orice magazin cu articole de cusut.

- Lăsați o coadă de fir de 5 cm ieșind din ac pentru a evita pierderea firului în timpul procesului de brodare.

ATENȚIE

- A se păstra departe de copii și animale de companie.
- A se păstra în carcasa inclusă atunci când nu este utilizată.
- Folosiți degetarul inclus pentru a vă proteja degetele.
- Acele și foarfecele sunt ascuțite și pot provoca răni dacă nu sunt utilizate cu grijă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data achiziției în e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.

