

INSTRUCȚIUNI

PROIECTOR LED GALAXYLIGHTS

CONTINUTUL PACHETULUI

- Proiector GalaxyLights
- Telecomandă
- Cablu USB
- Instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: USB DC 5 V/2 A
- Sursa de alimentare a telecomenzii: 2 baterii AAA (nu sunt incluse)
- Putere maxima LED: 2 x 4 W
- Dimensiuni: 16 x 11 cm
- Greutate: 369 g
- Material: ABS



COMPONENTE




1. Intrarea unității flash USB
2. Reglare luminozitate
3. Reducere volum / melodia anterioară
4. Creștere volum / melodia următoare
5. Mut / Bluetooth ON sau OFF
6. Unitate flash USB / modul Bluetooth
7. Intrare cablu USB
8. Comutator ON / OFF

MOD DE UTILIZARE

- Conectați un capăt al cablului USB inclus la un încărcător, un computer sau la o baterie externă și celălalt capăt la intrarea cablului USB (7) de pe partea laterală a dispozitivului.
- Porniți dispozitivul utilizând comutatorul ON / OFF (8).
- Utilizați butonul de reglare a luminozității (2) pentru a controla luminozitatea LED-ului sau a laserului. Cu o apăsare scurtă a butonului, controlați luminozitatea LED-ului și, cu o apăsare lungă, luminozitatea laserului.
- Acest dispozitiv are un difuzor Bluetooth încorporat. Puteți asculta muzică de pe unitatea flash USB pe care o introduceți în intrarea unității flash USB (1) sau puteți utiliza telefonul smartphone pentru a reda muzica prin Bluetooth.
- Pentru a vă conecta telefonul la dispozitiv, apăsați lung butonul Bluetooth ON / OFF (5) și selectați BTK10 din lista dispozitivelor disponibile.
- Folosiți butoanele de volum (3 și 4) pentru a controla volumul sau a sări peste melodii.
- Utilizați butonul USB / Bluetooth (6) pentru a comuta între unitatea flash USB sau modurile de redare Bluetooth.
- De asemenea, puteți utiliza telecomanda inclusă pentru a controla dispozitivul.

TELECOMANDA

Deschideți capacul din plastic de pe spatele telecomenzii și introduceți 2 baterii AAA (nu sunt incluse).



1. Butonul ON/OFF
2. Butonul Laser ON / OFF
3. Lumina roșie a LED-ului este ON
4. Lumina verde a LED-ului este ON
5. Creștere volum
6. Treceți la melodia anterioară
7. Treceți la melodia următoare
8. Mod de iluminare activat prin sunet
9. Reducere volum
10. Lumina albastră a LED-ului este ON
11. Lumina albă a LED-ului este ON
12. Măriți viteza modelului LED

13. Reduceți viteza modelului LED
14. Apăsăți lung pentru a anula funcția de oprire automată
15. Mod de decolorare automată 1
16. Controlul luminozității LED
17. Mod de decolorare automată 2
18. Mod de estompare laser
19. Apăsăți lung pentru a seta funcția de oprire automată după 1 oră
20. Apăsăți lung pentru a seta funcția de oprire automată după 2 ore
21. Butonul muzică ON / OFF

Notă: Dispozitivul se oprește automat după 4 ore de utilizare.


ATENȚIUNI

- Nu priviți direct în lumină. Acest lucru poate provoca leziuni oculare sau chiar orbire.
- Opriți întotdeauna și deconectați dispozitivul atunci când nu îl folosiți.
- A se păstra într-un loc uscat și întunecat. Dispozitivul poate fi deteriorat de apă sau umezeală.
- Păstrați departe de flăcări deschise și căldură.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. A se păstra departe de copii și animale de companie.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Utilizați numai cablul USB inclus.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
---	---