

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI


PALETĂ ELECTRICĂ ANTI-INSECTE ZAPPO

CONȚINUTUL PACHETULUI:


- Paletă electrică anti-insecte
- Suport pentru paleta electrică anti-insecte
- Cablu de încărcare Micro USB
- Manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă cu capacitatea de 1200 mAh
- Tip lampă: LED
- Intrare USB: 5V = 500 mA
- Putere nominală: 5 W
- Tensiune de ieșire: 2700 V
- Material: ABS
- Dimensiuni: 49.6 × 18.5 × 3.4 cm



COMPONENTE



- (1) Grilă electrică
- (2) Plasă de protecție pentru prevenirea electrocutării accidentale
- (3) Suport pentru paleta electrică anti-insecte
- (4) Indicator luminos
- (5) Comutator de intensitate/oprire
- (6) Port de încărcare micro USB
- (7) Buton Zapper (buton de declanșare)

ÎNCĂRCARE

- Utilizați cablul micro USB inclus pentru a încărca dispozitivul.
- Conectați un capăt al cablului la dispozitiv (6) și celălalt capăt la un adaptor USB sau la portul USB al calculatorului.
- Indicatorul luminos inferior (4) (becul LED inferior) indică faptul că dispozitivul se încarcă.
- Nu încărcați dispozitivul mai mult de 12 ore.
- Când bateria dispozitivului s-a descărcat, încărcați imediat dispozitivul.
- Încărcați dispozitivul timp de 4–8 ore înainte de prima utilizare.

MODUL DE UTILIZARE

- Paleta electrică anti-insecte oferă 3 moduri de utilizare: paletă, lumină de noapte și capcană anti-insecte.
- **MOD PALETĂ:**
 1. Porniți paleta electrică anti-insecte, glisând comutatorul de intensitate/oprire (5) în poziția NO.1
 2. Indicatorul luminos LED se va aprinde.
 3. Apăsăți butonul Zapper (7) (butonul de declanșare) pentru a electrocuta insectele. Indicatorul luminos LED superior (4) se va aprinde indicând faptul că grila electrică se află sub tensiune

4. Glisați comutatorul de intensitate/oprire (5) în poziția NO2 pentru a crește intensitatea șocului electric.
- **MOD LUMINĂ DE NOAPTE:**
 1. Introduceți paleta electrică în suport și conectați cablul USB.
 2. Glisați comutatorul intensitate/oprire în poziția NO1.
 3. Elementele LED ultraviolete vor lumina, iar dispozitivul se va încălca.
 4. Deconectați cablul USB de la dispozitiv și apăsați butonul Zapper pentru a utiliza paleta electrică.
 - **MOD CAPCANĂ ANTI-INSECTE:**
 1. Introduceți paleta electrică în suport și conectați cablul USB.
 2. Glisați comutatorul intensitate/oprire în poziția NO2.
 3. Ambele becuri ale indicatorului luminos se vor aprinde, ceea ce înseamnă că dispozitivul funcționează în modul de capcană anti-insecte.
 4. Elementele LED ultraviolete vor emite o lumină blândă și vor atrage țânțarii iar paleta electrică va electrocuta automat insectele care vor atinge grila electrică.

CURĂȚAREA, DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Plasa metalică se poate murdări după o utilizare îndelungată. Curățați grila electrică și plasa metalică cu ajutorul unei perii moi. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timp ce îl curățați.
- Nu folosiți apă pentru curățarea dispozitivului.
- Opriți dispozitivul atunci când nu îl utilizați.
- Pentru a asigura o durată de viață mai lungă dispozitivului, nu încărcați paleta electrică mai mult de 12 ore.
- Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut.
- Doar pentru uz în interior.

ATENȚIE

- NU scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid. Acest produs prezintă un risc de electrocutare.
- În niciun caz NU atingeți grila electrică sau plasa metalică.
- Nu utilizați dispozitivul lângă sau în apropierea substanțelor inflamabile și materialelor explozive.
- Utilizarea într-un mediu cu umiditatea sporită poate reduce eficacitatea dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezamblați.
- Opriți dispozitivul imediat după utilizare.
- Nu folosiți dispozitivul în calitate de paletă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---