

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

SISTEM DE COMUNICARE MOTO WIDERIDE

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Dispozitiv de comunicare
- Cască
- Cablu de încărcare USB
- Manual de instrucțiuni
- Suport de montaj pe cască
- 2 x șuruburi de rezervă
- 2 x plăcuțe pentru montarea sistemului de comunicare
- Cheie hexagonală / șurubelniță


SPECIFICAȚII TEHNICE

- Versiunea Bluetooth: 3.0
- Raza de acțiune: 1200 m
- Raza de acțiune Bluetooth: 10 m
- Baterie: Baterie polimerică cu capacitatea de 850 mAh
- Voltaj: 3.3-4.2 V
- Timp în modul de așteptare: 120 ore
- Timp de încărcare: Cablu USB - 2.5 ore
- Standard de impermeabilitate: IP65
- Putere difuzor: 120 mW



COMPONENTE

- (1) Antenă
- (2) Pornire / Canal A / Împerechere cu alte dispozitive
- (3) Volum +
- (4) Volum -
- (5) Lumină LED
- (6) Telefon / Redare
- (7) Canal B
- (8) Oprire
- (9) Canal C
- (10) Canal E
- (11) Canal D
- (12) Conector Jack
- (13) Cască
- (14) Microfon



INSTALAREA DISPOZITIVULUI



1. Deșurubați șuruburile de pe clama interfonului
2. Montați clema pe partea inferioară a căștii de protecție, pe una din părți și strângeți șuruburile asigurându-vă că clema este bine fixată.
3. Conectați casca la dispozitiv.
4. Glisați dispozitivul pe clemă și asigurați-vă că este bine fixat.
5. Lipiți banda velcro pe partea interioară a căștii de protecție pentru a instala difuzoarele și microfonul.
6. Instalarea este completă.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

PORNIREA ȘI OPRIREA DISPOZITIVULUI

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (nr. 2) timp de 2 secunde. O lumină roșie va lumina intermitent apoi va deveni albastră. Așteptați până când lumina albastră nu mai clipește intermitent. Dispozitivul este acum pornit.

- Pentru a opri dispozitivul, apăsați o dată butonul de oprire (nr. 8).

CONECTAREA DISPOZITIVULUI LA TELEFON

- Porniți dispozitivul, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul cu imaginea telefonului (nr. 6) timp de 6 secunde până când lumina LED roșie și albastră începe să clipească intermitent.
- Găsiți dispozitivul (nume: V6) în setările Bluetooth ale telefonului dvs. și încercați să asociați telefonul cu dispozitivul.
- După ce dispozitivele Bluetooth sunt împerecheate lumina LED albastră va începe să lumineze din nou (două clipiri+ pauză).
- Acum puteți folosi telefonul / GPS / MP3 cu dispozitivul WideRide.

FUNCȚII DE TELEFON

- Pentru a reapela ultimul număr format apăsați și mențineți apăsat butonul cu imaginea telefonului (nr. 6) timp de 3 secunde.
- Când primiți un apel, dispozitivul va accepta automat apelul după 5 secunde. Pentru a respinge apelul, apăsați o dată butonul cu imaginea telefonului (nr. 6).

MULTIMEDIA

- Pentru a întrerupe redarea sau a reda muzică din majoritatea aplicațiilor de pe telefon, apăsați o dată butonul cu imaginea telefonului (nr. 6).
- Pentru a crește volumul audio, apăsați butonul volum + (nr. 3).
- Pentru a reduce volumul audio, apăsați butonul volum - (nr. 4).

- Pentru a reda următorul fișier audio, apăsați și mențineți apăsat butonul volum - timp de 2 secunde.
- Pentru a reda fișierul audio anterior, apăsați și mențineți apăsat butonul volum + timp de 2 secunde.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

- Conectați cablul de încărcare USB inclus la dispozitiv. Introduceți cablul USB în încărcător sau în portul USB al calculatorului.
- Dispozitivul se încarcă dacă lumina LED este roșie.
- Când dispozitivul este încărcat complet, lumina LED se stinge.
- Utilizați numai cablul de încărcare USB inclus pentru o performanță optimă și pentru a asigura o durată de viață mai lungă dispozitivului.

UTILIZAREA INTERFONULUI

- Sistemul de comunicare poate fi asociat cu alte dispozitive universale de comunicare intercom pentru a asigura o comunicare bidirecțională de înaltă calitate.
- Pentru a asocia dispozitivul cu un alt dispozitiv echivalent, pe canalul A, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (nr. 2) timp de 5 secunde pe ambele dispozitive, până când ambele lumini LED luminează intermitent roșu și albastru.
- Sunteți acum în modul de asociere pentru canalul A.
- Apăsați butonul canal A (nr. 2) de pe oricare dintre dispozitive și așteptați să se împerecheze.

- Când lumina LED albastră începe să clipească lent pe ambele dispozitive în același timp, dispozitivele sunt împerecheate.
- Pentru a începe o conversație bidirecțională cu dispozitivul împerecheat, apăsați din nou butonul canal A (nr. 2) pe oricare dintre dispozitive.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI CU DISPOZITIVE DE COMUNICARE PE ALTE CANALE

- Puteți asocia dispozitivul cu cel mult 5 dispozitive pentru o comunicare ușoară între călători.
- Pentru a asocia dispozitivul cu un alt dispozitiv de pe canalul B, porniți ambele dispozitive. Apăsați și mențineți apăsată tasta canalului B pe ambele dispozitive (nr. 7) până când luminile roșii și albastre încep să clipească intermitent. Ambele dispozitive sunt acum în modul de asociere.
- Apăsați butonul canal B de pe oricare dintre dispozitive și așteptați să se împerecheze.
- Pentru a comunica cu dispozitivul împerecheat, apăsați din nou butonul canal B.
- Procesul de conectare este același pentru canalele B, C, D și E.
- Când dispozitivul este asociat cu mai multe (până la 5) dispozitive, apăsați tasta canalului corespunzător pentru a începe comunicarea bidirecțională cu celălalt dispozitiv de pe canal.
- Setările de asociere sunt salvate chiar și atunci când ambele dispozitive sunt oprite. Dispozitivele se asociază automat la următoarea pornire.
- Dacă doriți să ștergeți setările de asociere a dispozitivului, apăsați și mențineți apăsat în același timp butonul canal B (nr. 7) și butonul cu

imaginea telefonului (nr. 6) până când lumina LED clipește roșu de două ori și albastru o dată. Setările de asociere salvate sunt acum șterse.

ATENȚIE

- Pentru siguranța dvs. nu folosiți dispozitivul pentru a asculta muzică în timp ce conduceți.
- Dispozitivul este impermeabil numai atunci când este conectat corect conectorul Jack pentru căști.
- Utilizați dispozitivul numai pe drumuri drepte sau atunci când staționați, pentru a evita situațiile de pericol.
- Utilizați numai încărcătorul USB standard inclus pentru a încărca dispozitivul și pentru a asigura o performanță optimă și o durată de viață mai lungă dispozitivului.
- Comunicarea este posibilă doar între două dispozitive concomitent. Mai mult de două dispozitive nu pot utiliza același canal de comunicare concomitent.
- Nu dezamblați, nu modificați și nu reparați singuri produsul, acest lucru va anula garanția.
- Fiți precauți în trafic atunci când conduceți motocicleta.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul

nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---