

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PROIECTOR DE LUMINI DISCO SWAGGER

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Proiector de lumini disco
- Telecomandă
- Suport pentru montare
- 2 șuruburi din plastic
- Cablu de încărcare USB
- Instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baterie: 2000 mAh
- Sursa de alimentare a telecomenzii: baterie CR2025 de 3V
- Distanța de proiecție: 5–15 m
- Greutate: 400 g
- Dimensiuni: 75 × 73 × 96 mm
- Material carcasă: plastic



MODUL DE UTILIZARE

- Folosiți cele două șuruburi de plastic incluse pentru a înșuruba suportul de montare pe proiectorul de lumini disco. Puteți utiliza suportul în calitate de stativ sau pentru a instala proiectorul de lumini pe tavan.
- Reglați unghiul de proiecție al luminii și strângeți șuruburile pentru a fixa proiectorul.
- Folosiți butonul de alimentare de pe partea din spate a dispozitivului pentru a-l porni.
- Puteți folosi butonul de mod de pe partea frontală a dispozitivului pentru a comuta între diferite moduri sau puteți folosi telecomanda inclusă pentru a controla proiectorul de lumini.
- Scoateți siguranța de plastic din compartimentul pentru baterie al telecomenzii pentru a o putea utiliza.
- Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul USB inclus la mufa de pe partea dorsală a dispozitivului.



1. Buton On/Off (Pornire/Oprire)
2. Oprire motor
3. Mod Strobe (efect stroboscopic)
4. 3 moduri automate
5. 3 moduri active prin sunet
6. Laser roșu și verde
7. Laser roșu
8. Laser verde
9. Mod automat de iluminare cu LED-uri
10. Selectarea culorii luminii LED
11. Funcția de temporizare (selectați timpul de lucru al proiectorului de lumini disco – 1, 3, 6 sau 8 ore)

ATENȚIE

- Întotdeauna opriți și deconectați proiectorul de lumini de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Nu îndreptați intenționat lumina emisă spre ochi sau față.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă proiectorul prezintă semne vizibile de deteriorare sau defecte. Nu îl utilizați dacă este deteriorat!

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.