

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## PLANȘETĂ PENTRU DESEN CU LED

### COMPONENTE

- Planșetă pentru desen cu LED
- Cablu USB
- Manual de utilizare

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: acril
- Putere nominală: 3.5W
- Curent de ieșire maxim: 0.6A
- Intensitatea luminoasă: 300–350lm
- Sursa de lumină: LED
- Putere: 5V–12V DC
- Reglarea intensității luminoase: 3 niveluri de luminozitate
- Dimensiuni: 335 x 235 x 3,5 mm
- Dimensiunile zonei de lucru: 300 x 210mm

### CARACTERISTICI



1. Buton tactil
2. Port de alimentare USB
3. Planșetă acrilică
4. Cablu USB

### MODUL DE UTILIZARE

1. Așezați planșeta pentru desen cu LED pe o masă sau o suprafață plană, apoi conectați-o la sursa de alimentare cu ajutorul cablului USB inclus. Puteți conecta cablul USB direct la portul USB al unui calculator, la un acumulator extern sau la un adaptor pentru priză cu ieșire USB.
2. Țineți degetul pe butonul tactil pentru a porni iluminarea planșetei pentru desen. Atingeți din nou butonul tactil pentru a regla luminozitatea luminilor LED. Planșeta are 3 niveluri diferite de luminozitate.
3. Plasați desenul pe care doriți să îl copiați deasupra zonei iluminate și acoperiți-l cu o hârtie albă, apoi începeți să schițați.
4. Când finisați schițarea, opriți alimentarea planșetei.

### IMPORTANT

1. Dispozitivul poate fi alimentat cu ajutorul unui cablu Micro-USB (5V) de la portul USB al unui calculator, adaptor cu ieșire USB sau un acumulator extern.

2. Pentru un rezultat mai bun, folosiți hârtie cu o densitatea care nu depășește 300g/ m<sup>2</sup>.
3. Luminozitatea este reglabilă. Ajustați luminozitatea la nevoile dvs., astfel încât lumina emisă de planșeta pentru desen să creeze cât mai puțin disconfort pentru ochi.
4. Când folosiți planșetă pentru desen, diminueați luminile în camera în care vă aflați, astfel efectul va fi mai bun.

### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.