

INSTRUCȚIUNI

APARAT DE FITNESS MULTIFUNCȚIONAL FLEXTRAINER

CONTINUTUL PACHETULUI:

- 1x aparat de fitness FlexTrainer
- 10x plăcuțe de protecție din spumă, autoadezive
- 1x sac
- 1x tabel de exerciții

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Greutate: 740 g
- Materiale: ABS, PP



MODUL DE UTILIZARE

- Acest aparat este utilizat pentru antrenarea mușchilor întregului corp.
- Mai întâi, lipiți plăcuțele de protecție din spumă incluse pe partea inferioară a dispozitivului FlexTrainer.
- Înainte de a începe antrenamentul, reglați nivelul de rezistență al benzilor de cauciuc.
- Întoarceți baza neagră a dispozitivului cu susul în jos și trageți benzile de cauciuc mai aproape de centrul bazei pentru a adăuga mai multă rezistență (priviți imaginile de mai jos).



- Alegeți unul dintre diferitele exerciții ilustrate în tabelul de exerciții inclus și începeți antrenamentul.
- Pentru un program de antrenament complet, vă recomandăm să includeți mai multe tipuri de exerciții.
- Pentru sfaturi referitoare la crearea propriului program de antrenament, consultați un antrenor personal.

ATENȚIE

- Încălziți-vă bine mușchii înainte de antrenament.
- Minorii pot folosi aparatul numai sub supravegherea adulților.
- Întrerupeți imediat utilizarea aparatului dacă simțiți durere sau disconfort.
- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



