

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ANTENĂ HDTV DE INTERIOR

COMPONENTE

- Receptor antenă
- Cablu coaxial cu conector ANT / IN

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tip de cablu: Coaxial
- Lungimea cablului: 3 m
- Material cablu: Cablu coaxial din cupru
- Raza de acțiune: 80 km
- Gama de frecvențe: HF (127–240MHz) / UHF (470–860 Mhz)



PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Izolația care învelește firele metalice este realizată dintr-un plastic care permite pătrunderea undelor radio pentru o recepție și transmitere mai bună a semnalului prin cablul coaxial din cupru.

Această antenă are nevoie de un amplificator de semnal pentru a asigura o performanță optimă.


COMPONENTE



- (1) Receptor antenă
- (2) Cablu coaxial din cupru
- (3) Conector și adaptor ANT / IN
- (4) Bandă dublu adezivă din spumă

INSTALARE

- Conectați capătul cablului coaxial cu conectorul ANT / IN situat pe unitatea convertorului digital / tunerul DBV-T / TV box (media player) / partea din spate a televizorului.



- Așezați antena în apropierea unei ferestre sau pe un obiect mai înalt pentru a asigura recepția mai bună a semnalului.
- În meniul de configurare TV sau STB (TV box / Cable Box) setați modul tuner și în setări comutați la opțiunea „Antenna” sau „Air” (Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru instrucțiuni mai detaliate).
- Apoi, în meniul de configurare TV sau STB, alegeți funcția de scanare a canalelor sau scanare automată a canalelor.
- Notă: Dacă semnalul este slab, re poziționați antena într-un loc înalt sau lângă o fereastră pentru o recepție mai bună a semnalului.
- Felicitări! Ați configurat cu succes antena HDTV de interior, acum o puteți monta pe perete folosind banda dublu adezivă din spumă pentru fixare.

SFATURI PENTRU O RECEPȚIE MAI BUNĂ A SEMNALULUI

- Instalați antena la înălțimea maximă posibilă, pentru a evita posibilele obstacole între antenă și turnul de transmisie.
- Dacă este posibil, așezați antena lângă o fereastră.
- Țineți antena departe de sursele de radiații electromagnetice, cum ar fi cuptoarele cu microunde, aparate de aer condiționat și alte dispozitive similare.
- Rulați funcția de scanare a canalelor de fiecare dată când re poziționați antena.
- Testați calitatea semnalului și re poziționați antena până obțineți rezultate optime.
- Această antenă este destinat numai pentru utilizarea în interior. NU așezați antena în aer liber.
- Asigurați-vă că utilizați un receptor HD, în caz contrar, nu veți putea selecta canale HD.

IMPORTANT


- Nu lipiți produsul pe oameni sau animale.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide și nu expuneți produs la surse de flacără deschisă sau căldură excesivă.
- Nu tăiați sau deteriorați cablul, deoarece există riscul de electrocutare.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către copii.

- Asigurați-vă că toate cablurile care sunt conectate la produs sunt securizate pentru a evita pericolul de împiedicare.
- Pentru a evita ciupirea pielii, conectați cablurile cu o atenție sporită.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
---	--