

## INSTRUCȚIUNI

### PROIECTOR DE TIP LANTERNĂ MAGIFLASH

#### CONȚINUTUL PACHETULUI

- Lanternă
- 3 × diapozitive

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 3,5 × 13,5 cm
- Materiale: ABS
- Sursă de alimentare: 2 × baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse)



#### COMPONENTE



1. Roată de reglare a focalizării
2. Diapozitiv
3. Buton de pornire/oprire
4. Compartiment pentru baterii

#### MOD DE UTILIZARE

- Deșurubați și deschideți compartimentul pentru baterii. Introduceți 2 baterii AA standard de 1,5 V, respectând polaritatea. Închideți compartimentul pentru baterii și înșurubați-l.
- Introduceți un diapozitiv în fanta de pe jucărie. Diapozitivul trebuie să se potrivească perfect în fantă, iar un clic va indica că poziția acestuia este corectă. Înlocuiți diapozitivul urmând instrucțiunile din această secțiune.
- Aprindeți lumina cu ajutorul butonului de pornire/oprire de pe partea laterală a lanternei. Opriți lanterna cu ajutorul aceluiași buton.

- Îndreptați lanterna spre o suprafață plană și rotiți roțița de reglare a focalizării spre stânga sau spre dreapta până când puteți vedea clar imaginea proiectată pe suprafață.
- Rotiți diapozitivul spre stânga sau spre dreapta pentru a proiecta imagini diferite.

#### ATENȚIONĂRI

- Jucăria nu este potrivită pentru copiii cu vârsta mai mică de 3 ani.
- Conține piese mici! Pericol de sufocare.
- Nu vă uitați direct spre lumină. Acest lucru ar putea provoca leziuni oculare.
- Nu îndreptați lumina spre oameni sau animale. Acest lucru ar putea provoca, de asemenea, leziuni oculare.
- Scoateți bateriile atunci când nu folosiți produsul.

#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.