

INSTRUCȚIUNI

BRAD DANSATOR JOLLYTREE

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Brad dansator

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Materiale: plastic, flanelă
- Mărime: S 7 × 16 cm
- Mărime: M 8 × 20 cm
- Mărime: L 10 × 24 cm
- Sursă de alimentare: 3 × baterii AA (nu sunt incluse)



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Ridicați materialul pentru a descoperi compartimentul pentru baterii.
- Scoateți capacul compartimentului și introduceți 3 baterii AA (nu sunt incluse în set). Respectați polaritatea corectă. Odată ce bateriile sunt introduse, închideți capacul compartimentului pentru baterii.
- Așezați produsul pe o suprafață plană, asigurându-vă că există suficient spațiu în jurul acestuia, deoarece acesta se poate mișca puțin în timp ce dansează.
- Porniți bradul de Crăciun dansator prin poziționarea comutatorului ON/OFF de sub compartimentul pentru baterii în poziția ON.
- Bradul de Crăciun dansator JollyTree va începe să danseze, să se rotească și să cânte muzică veselă de Crăciun.
- Opriți produsul atunci când nu îl utilizați.

ATENȚIE

- Opriți produsul și scoateți bateriile atunci când nu îl utilizați.
- Bateriile trebuie să fie introduse respectând polaritatea corectă pentru a preveni producerea unui scurtcircuit.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de un tip echivalent cu cel recomandat.
- Produsul conține piese mici. Pericol de sufocare!

- Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 3 ani.
- A se ține departe de foc!
- Un zgomot ușor al motorului nu reprezintă o defecțiune și nu împiedică în niciun fel funcționarea corectă a produsului.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.