

INSTRUCȚIUNI

Epilator Facial Compact

COMPONENTE

Epilator cu capac

Cap Sensa-Light

Cap Micro-folie

Perie de curățat

Cablu de încărcare



CARACTERISTICI

Capul Sensa-Light:

- La utilizarea acestui cap, dispozitivul va începe să funcționeze atunci când este realizat contactul cu pielea.
- Alunecați ușor capul unității de-a lungul pielii în direcția opusă creșterii părului la un unghi de 45°.
- Important: NU folosiți capul la unghi de 90° / drept.
- Important: NU aplicați presiune excesivă în timpul utilizării pentru a evita deteriorarea pielii și a capului unității. Opritiți utilizarea în cazul apariției oricărei iritații a pielii.



Capul Micro-folie:

- Utilizat pentru îndepărtarea parului scurt sau pentru corijare locală.
- Pentru rezultate optime țineți aparatul la unghi de 90° / drept (spre deosebire de capul Sensa-Light) și aplicați o ușoară presiune.




Încărcați dispozitivul înainte de prima utilizare. Pentru a activa dispozitivul, glisați butonul spre dreapta (așa cum se vede în imaginea de mai jos).




Pentru dezactivarea aparatului glisați butonul spre stânga (în direcția inversă activării).

SCHIMBAREA CAPETELOR

Pentru a înlocui capul plasați degetele mari pe partea din spate a unității. Împingeți ușor în direcția indicată de săgeți - spre față.



Aliniați corect capul nou și apăsați-l până se aude un clic.



UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Nu clătiți capul aparatului sub apă. Pentru a curăța capul, utilizați peria de curățat atunci când dispozitivul este oprit.
- A se păstra într-un loc uscat
- Pentru o performanță optimă nu utilizați aparatul în timp ce se încarcă.
- Puteți lubrifia capul aparatului cu o picătură sau două de ulei mineral / pentru copii.

ÎNCĂRCARE

Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie încărcat complet. Încărcarea durează aproximativ 2 ore și jumătate.

Lumina roșie se va aprinde în timpul încărcării.



Lumina verde se va fi aprins atunci când dispozitivul este complet încărcat în timp ce încărcătorul este încă conectat la dispozitiv.

Bateria complet încărcată permite utilizarea dispozitivului pe o durată de aproximativ 60 de minute.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



 	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--