

## INSTRUCȚIUNI

### Consolă pentru jocuri retro

#### COMPONENTE

Consolă pentru jocuri

2x controlere

Cablu HDMI

Cablu de alimentare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Potrivit pentru prizele electrice cu tensiunea electrică de 110V - 220V
- 600 de jocuri instalate
- Imagine HD de până la 1080p

#### INSTALARE

- Conectați controlerele la sloturile de pe partea frontală a dispozitivului
- Conectați cablul de alimentare la intrarea DC-IN de pe partea din spate a dispozitivului
- Conectați cablul HDMI la slotul (HD-OUT) aflat pe partea din spate a consolei și la televizor în slotul HDMI.
- Alegeți setarea corectă de intrare video pe televizor (HDMI)
- Porniți consola apăsând butonul POWER


#### IMPORTANT

- Dacă dispozitivul funcționează anormal sau calitatea imaginii este scăzută, opriți dispozitivul și așteptați să se răcească.
- Nu așezați dispozitivul pe o suprafață fierbinte
- Nu dezamblați dispozitivul
- Dispozitivul nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 3 ani
- Când curățați consola de jocuri, aceasta nu trebuie să fie conectată la o priză electrică
- Nu folosiți alte componente decât cele furnizate!



#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.