

INSTRUCȚIUNI

APARAT DE CĂLCAT CU ABURI IRONMIST

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Aparat de călcat IronMist
- 4 × atașamente
- Geantă de călătorie
- Cupă de măsurare
- Instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Mărime: 15 × 18 cm
- Tensiune nominală: 220–240 V DC ~ 50/60 Hz
- Putere nominală: 1500 W
- Temperatura aburilor: 98 °C
- Material: ABS



COMPONENTE



1. Cupă de măsurare
2. Indicator luminos
3. Buton de aburi
4. Recipient de apă
5. Atașament placă de oțel
6. Atașament perie lungă
7. Atașament linie
8. Atașament perie de praf

MOD DE UTILIZARE

- Aparatul de călcat cu aburi IronMist este utilizat pentru a îndrepta pliurile și cutele de pe hainele dvs.
- Înainte de a-l utiliza, atârnați hainele pe o sfoară sau pe un umerăș.

- Detașați recipientul de apă de mâner (trageți în jos și scoateți) și deschideți capacul negru de pe recipient.
- Turnați apă distilată sau purificată în recipient cu ajutorul cupei de măsurare incluse. Pentru a evita acumularea de calcar, nu folosiți apă obișnuită de la robinet pentru .
- Reatașați recipientul de apă, alegeți accesoriul preferat (asigurați-vă că ați îndepărtat folia de plastic de pe accesoriul cu placă de oțel înainte de utilizare), apoi conectați cablul de alimentare la o priză electrică.
- Lumina roșie de pe dispozitiv indică faptul că aparatul este pornit.
- Așteptați 1-2 minute pentru ca dispozitivul să se încălzească.
- Trageți ușor de haine pentru a le îndrepta și apoi treceți peste ele cu aparatul cu aburi. Apăsăți butonul de abur pentru a elibera aburul.
- Când ați terminat, scoateți recipientul cu apă și scurgeți apa rămasă înăuntru. Apăsăți pe butonul de abur de câteva ori pentru a elibera tot aburul din aparat pentru a preveni acumularea de calcar.

ATENȚIUNI

- Nu eliberați aburi spre alte persoane sau animale. Acest lucru poate provoca arsuri grave.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe haine atunci când le purtați.
- Nu îndepărtați nicio piesă în timpul utilizării.

- Nu depozitați la îndemâna copiilor.
- Utilizați numai apă distilată sau purificată.
- Goliți complet recipientul de apă după fiecare utilizare.
- Depozitați în cutia originală

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.