

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### STATIV PENTRU TELEFON VLOGGERPRO

#### CONTINUTUL PACHETULUI:

- Stativ VloggerPro

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Rotație orizontală la 360°
- Ajustare pe axa verticală (în sus) la 37°
- Ajustare pe axa verticală (în jos) la 37°
- Greutate: 192 g
- Dimensiuni: 9,3 × 9,3 × 16,5 cm
- Sursa de alimentare: 3 × baterie AA
- Potrivit pentru telefoane cu o lățime cuprinsă între: 56–100 mm
- Sisteme de operare suportate: iOS 10.0 sau o versiune mai recentă, Android 8.1 sau o versiune mai recentă.
- Material: plastic



## MODUL DE UTILIZARE

### INSTALAREA BATERIILOR

1. Rotiți ușor spre stânga capacul din partea inferioară a dispozitivului pentru a-l deschide.
2. Introduceți 3 baterii AA respectând polaritatea corectă.
3. Montați capacul la loc și rotiți-l ușor spre dreapta pentru a-l închide.

### INSTALAREA APLICAȚIEI

1. Pe telefon, accesați pagina <http://www.iltech.org.cn/2code/download.html> pentru a descărca aplicația. De asemenea, puteți scana codul QR imprimat în manualul de utilizare inclus pentru a accesa direct pagina.
2. Descărcați și instalați aplicația Dflow.

## MODUL DE UTILIZARE

1. Slăbiți roțița de pe partea din spate a dispozitivului pentru a ajusta clema de fixare a telefonului și a o seta în modul de filmare orizontal sau vertical. Strângeți roțița pentru a fixa clema în loc.
2. Deschideți cu grijă clema și glisați telefonul între brațele cauciucate ale acesteia.
3. Înclinați telefonul în sus sau în jos în timp ce țineți baza dispozitivului pentru a regla unghiul de filmare dorit.

4. Apăsăți butonul de alimentare de la baza dispozitivului pentru a-l porni (lumina roșie va începe să clipească).
5. Activați funcția Bluetooth pe telefonul dvs. și deschideți aplicația Dflow.
6. Apăsăți pe pictograma „fotografie” și apoi pe pictograma Bluetooth din partea de sus a ecranului. După realizarea cu succes a conexiunii, lumina albastră de pe dispozitivul VloggerPro va începe să clipească.
7. Dispozitivul este acum gata de utilizare.
8. Dispozitivul detectează automat fața sau obiectul în mișcare și se rotește în funcție de poziția dvs.
9. Alegeți între modurile "Fotografie" (Photograph), "Înregistrare video" (Videotape) sau " Video în direct" (Live video) și descoperiți diverse funcții ale aplicației.
10. Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde până când lumina nu mai clipește.

## ATENȚIE

- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Opriți dispozitivul și scoateți bateriile acestuia atunci când nu intenționați să îl folosiți pentru o perioadă mai lungă de timp.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.