

INSTRUCȚIUNI

SET PENTRU SABLARE UMEDĂ POWERBLAST

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Furtun
- Orificiu de admisie a particulelor de nisip
- Dispozitiv de spălare cu presiune

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime furtun: 275 cm
- Material: cauciuc, oțel, ABS
- Tipul atașamentului: 1/4 ”



COMPONENTE



1. Accesorii de spălare cu presiune
2. Orificiu de admisie a particulelor de nisip

UTILIZARE

Notă: Utilizați întotdeauna echipamente de protecție, cum ar fi mănuși de protecție, aparat de protecție sau mască de praf și ochelari de protecție în timpul sablării.

- Acest produs este doar un accesoriu și necesită un echipament de spălat cu presiune înaltă pentru a funcționa.
- De asemenea, veți avea nevoie de o găleată umplută cu nisip de siliciu uscat (granule de 0,2–0,6 mm).
- Mai întâi, atașați furtunul la duză.
- Atașați dispozitivul la mașina de spălat cu presiune și asigurați-vă că este bine strâns.
- Introduceți orificiul de intrare a nisipului într-o pungă sau găleată umplută cu

- nisip. Asigurați-vă că este acoperit complet.
- Folosiți mașina de spălat cu presiune pentru a îndepărta rugina, vopseaua și alte materiale de pe suprafețe.
- Dacă presiunea echipamentului de spălat este suficient de mare, setul de sablare Powerblast va crea presiune negativă și va aspira nisipul în jetul de apă.

ATENȚIUNI

- Utilizați întotdeauna echipamente de protecție, cum ar fi mănuși de protecție, aparat de protecție sau mască de praf și ochelari de protecție în timpul funcționării.
- Nu îndreptați niciodată duza către oameni sau animale. Acest dispozitiv poate provoca vătămări grave sau răni.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Utilizați acest produs numai pentru scopul propus.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției

