

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### SUPORT TELESCOPIC PENTRU CHIUVEȚĂ BUTLERDRY

#### CONTINUTUL PACHETULUI:


- Suport pentru chiuvetă ButlerDry

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: PP
- Înălțime: 29 cm
- Lungime minimă: 36 cm
- Lungime maximă: 50 cm



#### COMPONENTE



#### MOD DE INSTALARE

Urmați pașii ilustrați mai jos pentru a asambla suportul pentru chiuvetă.



1. Luați baza pentru montarea barelor (5) și fixați-o în fanta de pe partea laterală a suportului.
2. Luați cele două bare paralele (3 și 4) și fixați-le în cele două găuri pătrate din partea superioară a bazei pentru montarea barelor.
3. Luați ultima piesă (2) și conectați împreună cele două bare paralele.

Extindeți suportul telescopic pentru a se potrivi cu lățimea chiuvetei dvs. și așezați-l pe o parte a acesteia. Acum vă puteți bucura de noul dvs. suport pentru chiuvetă.

#### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.

