

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CEASUL BĂRBĂTESC L'ARGENT NOIR

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Greutate: 67g
- Mecanism: quartz
- Partea frontală: sticlă
- Carcasă: aliaj de zinc
- Curea: oțel inoxidabil
- Cataramă: oțel inoxidabil
- Rezistență la apă: 30m
- Funcții: timp, dată

REZISTENȚĂ LA APĂ

Ceasurile sunt impermeabile conform standardului 3 ATM, care prevede:

- Rezistență la pulverizare, ploaie
- Rezistență la utilizarea de zi cu zi (spălarea mâinilor)
- Utilizat corect, ceasul este potrivit și pentru duș și înot. (ceasul nu trebuie expus la jeturi puternice de apă).
- Ceasul nu este potrivit pentru scufundări.

BATERIA

Ceasul este alimentat de o baterie de modelul SR6265W care poate alimenta ceasul pe o durată de timp de până la 1 an. Când ceasul nu mai

funcționează, este timpul să înlocuiți bateria. Recomandăm înlocuirea bateriei la un ceasornicar local. Dacă deschideți ceasul desinestător fără a utiliza echipamentul necesar, ceasul își poate pierde calitățile sale de impermeabilitate.

FUNCTII

Ceasul afișează ora și data.

Când ora și data sunt setate, ceasul va funcționa fără nevoia de a ajusta data și ora zilnic.

SETAREA DATEI ȘI OREI

Setarea orei:

Pentru a seta ora analogică, utilizați remontoarul din partea dreaptă a ceasului:

- Trageți remontoarul spre exterior (spre dreapta)
- Rotiți-l în sens orar
- Când ora este setată, împingeți remontoarul în poziția inițială (spre stânga)

Setarea datei:

Folosiți remontoarul pentru a seta data:

- Trageți remontoarul în poziția din mijloc (nu complet spre dreapta)
- Rotiți remontoarul în sens orar
- Când data este setată, împingeți remontoarul în poziția inițială (spre stânga)

AJUSTAREA LUNGIMII CURELEI

Lungimea curelei poate fi redusă cu ajutorul mecanismului glisant. Ridicați ușor mecanismul

glisant și ajustați-l la nevoile dvs. Ajustarea mecanismului glisant necesită instrumente speciale. Vă recomandăm să vă adresați unui ceasornicar pentru ajustarea mecanismului glisant.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---