

INSTRUCȚIUNI

COȘ DE GUNOI INTELIGENT CLEANUP

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Coș de gunoi
- Suport pentru sac de gunoi

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni coș de 8L: 22 × 30 cm
- Dimensiuni coș de 15L: 23 × 23 × 32 cm
- Sursă de alimentare: 2 × baterii AA (nu sunt incluse)
- Materiale: PP, ABS
- Standard de impermeabilitate: IPX5
- Raza de acțiune a senzorului: 15–25 cm



MOD DE UTILIZARE

Instalarea bateriilor

- Scoateți capacul coșului și găsiți pe partea inferioară a acestuia compartimentul pentru baterii. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți 2 baterii AA (nu sunt incluse în set). Respectați polaritatea corectă. Închideți din nou capacul compartimentului pentru baterii și montați capacul înapoi pe coșul de gunoi.

Pornirea/oprirea dispozitivului

- Apăsați și mențineți apăsat butonul din stânga de pe capac timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde din nou pentru a opri dispozitivul.

Mod de utilizare

- Mișcați mâna în fața senzorului. Capacul se va deschide automat și va rămâne deschis timp de 5 secunde dacă nu detectează nicio mișcare. Țineți mâna în fața senzorului pentru a-l menține deschis mai mult timp.
- De asemenea, puteți deschide manual capacul prin apăsarea butonului din dreapta. Capacul va rămâne deschis până când îl închideți apăsând din nou același buton.

ÎNTREȚINERE ȘI AVERTIZĂRI

- Scoateți bateriile atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp sau în timpul curățării.

- Asigurați-vă că compartimentul pentru baterii rămâne uscat în timpul curățării.
- Dacă capacul se deschide încet sau nu se deschide deloc, verificați și înlocuiți bateriile.
- Nu expuneți la temperaturi extreme sau la foc.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---