

IIISTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EXTERMINATOR SOLAR DE INSECTE


COMPONENTE

- Exterminator Solar de Insecte
- Manual de utilizare

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Material: plastic ABS + Metal
- Culoare: gri
- Baterie: baterie de litiu încorporată
- Capacitatea bateriei: 600mAh
- Tip comutator: buton
- Dimensiuni: 10*4.5cm
- Timpul de funcționare: 8 ore
- Greutate: 145g

MODUL DE UTILIZARE



- (1) Comutator
- (2) Lumină UV (albastră)
- (3) Grilă electrificată
- (4) Ventuză puternică
- (5) Panou solar

Acest dispozitiv se lipește pe geamul dvs. pentru a încărca bateria încorporată de la lumina soarelui. Dispozitivul este alimentat cu energie solară. Când este în poziția Pornit/ON - Noaptea, LED-ul albastru se aprinde automat și activează grila electrificată. Lumina albastră atrage insectele zburătoare, iar grila electrică le ucide.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Prima utilizare:

1. Setezi comutatorul dispozitivului în poziția „pornit” ținând apăsat butonul roșu și răsucind capacul frontal astfel încât butonul roșu să fie blocat în poziția „pornit” de către capacul frontal.
2. Lipești dispozitivul pe partea interioară a geamului unde acesta va fi expus la lumina soarelui în timpul zilei. Noaptea, lumina albastră se va aprinde automat, iar grila electrificată va fi activată.

ÎNTREȚINEREA

Insectele capturate trebuie îndepărtate cu regularitate din dispozitiv.

Urmați pașii de mai jos:

1. Răsuciți capacul frontal până când 2 săgeți lângă butonul de alimentare sunt aliniate. Aceasta oprește alimentarea rețelei electrice în dispozitiv.
2. Îndepărtați capacul frontal al dispozitivului pentru a expune grila metalică.
3. Grila metalică este acum accesibilă și poate fi curățată cu o perie moale. Asigurați-vă că toate insectele sunt îndepărtate pentru a nu suprasolicita bateria.
4. Întreținerea trebuie efectuată ori de câte ori este necesar pentru a menține grila metalică fără insecte.

IMPORTANT

Atenție: Nu atingeți grila metalică a dispozitivului cu degetele sau cu alte obiecte. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și este necesar să se ia măsurile de precauție obișnuite.

Atenție: FERIȚI DISPOZITIVUL DE UMIDITATE ȘI CĂLDURĂ EXCESIVĂ.

Opriiți dispozitivul înainte de curățare.


- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest produs poate fi utilizat în aer liber, dar rețineți că unitatea nu este impermeabilă și, prin urmare, nu trebuie lăsată afară în ploaie.
- Nu folosiți dispozitivul în hambare, grajduri sau alte spații similare.
- Aparatul nu trebuie folosit în locuri unde este posibilă prezența vaporilor inflamabili sau a prafului exploziv.
- Curățați unitatea de toate insectele ori de câte ori credeți că este necesar sau cel puțin o dată pe săptămână.
- Fără substanțe chimice sau consumabile, acest dispozitiv are o durată de viață de 2 ani. Puteți prelungi durata de viață a dispozitivului înlocuind bateria internă cu o baterie reîncărcabilă nouă de 600mAh. Acest lucru trebuie să fie realizat de un specialist calificat.
- Articolele electrice necesită o atenție specială și trebuie supravegheate întotdeauna în timpul utilizării.
- Dispozitivul trebuie să fie verificat în mod regulat de către utilizator.

- Dacă dispozitivul are o defecțiune sau se supraîncălzește, acesta nu trebuie utilizat și trebuie dus la un centru de service.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care persoana este supravegheată sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța utilizatorului din grupul de persoane sus menționate.
- Acest produs este destinat numai pentru uz personal.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
---	---