

INSTRUCȚIUNI

CĂȘTI CARE NU ACOPERĂ URECHEA BLUESOUND

CONTINUTUL PACHETULUI


- Căști
- Cablu de încărcare micro-USB
- Manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Versiune Bluetooth: 5.0
- Gama de frecvențe: 20–20.000 Hz
- Raza de acțiune: 10–15 m
- Baterie: reîncărcabilă cu o capacitate de 120 mAh
- Timp de încărcare: 1,5 ore
- Autonomie: 5 ore
- Greutate: 18 g
- Standard de rezistență la apă: IPX5



COMPONENTE



- (1) Buton ON/OFF
- (2) Indicator luminos
- (3) Difuzor

MODUL DE UTILIZARE

- Apăsați butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni căștile.
- Activați funcția Bluetooth pe telefon sau pe player-ul dvs. muzical și asociați dispozitivul dvs. inteligent cu setul de căști (OPENEAR Duet). Căștile sunt acum gata de utilizare.
- Apăsați butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a opri căștile.
- Pentru a răspunde sau a încheia un apel, apăsați butonul o dată. Căștile sunt prevăzute cu un microfon încorporat.

- Apăsați butonul de două ori pentru a respinge un apel primit.
- Apăsați butonul o dată pentru a întrerupe redarea sau pentru a reda muzica.
- Când nivelul bateriei scade sub 10%, căștile vor emite un semnal sonor scurt la fiecare 30 de secunde.
- Apăsați butonul de trei ori pentru a activa asistentul vocal al dispozitivului dvs. (acesta trebuie să fie activat pentru a funcționa).
- Pentru a încărca bateria, conectați un capăt al cablului de încărcare inclus la dispozitiv și celălalt capăt la un încărcător sau la portul USB al unui calculator. Indicatorul luminos LED va deveni alb atunci când bateria căștilor va fi complet încărcată.
- Țineți apăsat butonul timp de 25 de secunde pentru a reseta dispozitivul (faceți acest lucru dacă dispozitivul nu reacționează).

ATENȚIE



- Nu ascultați muzică la volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru ar putea provoca deteriorarea auzului.
- Fiți vigilenți la mediul înconjurător atunci când folosiți căștile.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A se păstra departe de căldură și umiditate.

- Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 3 ani. Produsul conține piese mici.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



 	<p>Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--