

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

GHIRLANDĂ LUMINOASĂ CU ÎNCĂRCARE SOLARĂ CUTESYBEE

CONTINUTUL PACHETULUI:


- Albini LED
- Unitatea cu panou solar
- Suport
- Țăruș pentru fixare în pământ

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune de intrare: 2.5 V
- Tensiune de ieșire: 3 V
- Putere nominală: 0.2 W
- Capacitatea bateriei: 400 mAh
- Materiale: ABS, elemente LED
- Greutate: 235 g
- Timp de încărcare: 8–10 ore
- Timp de lucru: 8-9 ore



COMPONENTE



- (1) Țăruș pentru fixare în pământ
- (2) Unitatea cu panou solar
- (3) Lumini LED
- (4) Comutator de pornire/oprire
- (5) Butonul de selectare a modului
- (6) Suport

INSTALARE ȘI UTILIZARE

- Decorați-vă casa sau grădina cu albinele LED.
- Fixați suportul pe țărușul din plastic și fixați țărușul în pământ, în apropierea ghirlandei cu albiți dacă produsul este utilizat în exterior.
- Instalați unitatea cu panou solar pe suport.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire (4) pentru a aprinde luminile.
- Luminile se aprind doar în întuneric. Atunci când senzorii unității cu panou solar detectează lumină, dispozitivul va începe încărcarea bateriei încorporate iar luminile LED se vor stinge automat.

- Pentru a schimba modul de iluminare, apăsați butonul de selectare a modului (5). Sunt disponibile mai mult de 5 moduri diferite de iluminare.
- Bateria ghirlandei luminoase se încarcă atunci când panoul solar este expus la lumina solară. Încărcarea completă a bateriei durează 8-10 ore.
- Luminile LED se aprind automat în întuneric, atunci când senzorii unității cu panou solar nu detectează lumină. Bateria încorporată asigură o autonomie de 8-9 ore de lucru.

CURĂȚAREA, DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Opriți luminile atunci când nu le folosiți.
- Nu scufundați în apă.
- Curățați în mod regulat suprafața panoului solar pentru a preveni acumularea de murdărie și pentru a asigura o eficiență maximă a panoului solar.
- Când ghirlanda luminoasă nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, puneți produsul în cutie și depozitați-l într-un loc întunecat și uscat.
- Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.

ATENȚIE

- Nu trageți și nu forțați cablul produsului.
- Luminile LED și unitatea solară nu au piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu dezamblați.

- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Folosiți acest produs doar în scopul prevăzut. Nu atașați obiecte străine pe ghirlanda luminoasă sau pe unitatea cu panou solar.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.