

## MANUAL DE UTILIZARE

### ROBOȚEL INTERACTIV DE BUZUNAR MINIBOT

#### CONTINUTUL PACHETULUI:


- Roboțel MiniBot
- Instrucțiuni

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: Baterie de tip AAA de 1.5 V
- Material: ABS
- Dimensiuni: 85 × 65 × 50 mm



#### COMPONENTE



1. Buton muzică și dans
2. Comutator de pornire/oprire
3. Buton de schimbare a vocii
4. Compartiment pentru baterii

#### MODUL DE UTILIZARE

- Deschideți compartimentul pentru baterii de pe spatele roboțelului pentru a introduce o baterie AAA de 1,5 V. Atenție la polaritate.
- După ce bateria este instalată, închideți compartimentul pentru baterii.
- Porniți roboțelul cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire de pe capul acestuia.
- Pentru a activa diferite funcții, utilizați butoanele de pe capul roboțelului.
- Butonul din dreapta îl face să repete cuvintele auzite cu o voce robotică.
- Butonul din stânga îl face să danseze și să redea o melodie prin difuzor.

- Roboțelul răspunde la comenzile vocale rostite în limba engleză. MiniBot este capabil să răspundă la următoarele fraze în limba engleză:
  - “Hello!”
  - “Where are you from?”
  - “I love you!”
  - “Do you like school?”
  - “Tell me a story!”
  - “Dance for me!”
  - “Goodbye!”
- Încercați toate comenzile vocale.
- Apăsarea oricăruia dintre cele două butoane în timpul funcționării roboțelului îl va face să întrerupă acțiunea curentă și să vă asculte comenzile.
- Dacă roboțelul nu primește comenzi timp de 45 de secunde, acesta va intra în modul de repaus. Îl puteți trezi apăsând unul dintre cele două butoane de pe capul acestuia.

#### ATENȚIE

- Produsul nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Părțile mici prezintă PERICOL DE SUFOCARE.
- Nu scufundați produsul în apă!
- Curățați produsul numai cu o cârpă uscată și curată.
- Opriți roboțelul și scoateți bateria atunci când nu intenționați să îl folosiți pentru o perioadă mai lungă de timp.

- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.