

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

CEAS BĂRBĂTESC DENALI

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Ceas

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: baterie încorporată
- Materiale: piele artificială, mecanism Quartz
- Dimensiuni curea: 240 × 20 mm
- Dimensiunea cadranului: 40 mm



COMPONENTE



- (1) Cadran
- (2) Curea
- (3) Remontoar

MODUL DE UTILIZARE:

- Pentru a seta ora curentă (ore și minute) trageți cu grijă remontoarul (3) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar acelor de ceasornic până când setați ora curentă. Acul mai scurt (acul orar) indică ORA și acul mai lung (acul minutar) indică MINUTELE. Nu puteți seta secunde.
- După ce ora este setată, împingeți remontoarul în poziția de bază iar ceasul va porni automat.

ÎNTREȚINERE

- Dacă ceasul nu mai funcționează, duceți-l la un ceasornicar pentru a înlocui bateria.

ATENȚIE

- Nu scufundați în apă. Ceasul nu este rezistent la apă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--