

MANUAL DE UTILIZARE

CEAS DE PERETE MODENA

CONTINUTUL PACHETULUI:


- Baza ceasului
- Bandă dublu adezivă
- Suporturi din acril pentru numere/litere
- Numere/litere din EVA
- Acele ceasului
- Șablon
- Instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: baterie AA de 1.5V (nu este inclusă)
- Materiale: Acrilic, EVA, plastic
- Diametru: 70 cm



COMPONENTE



- (1) Baza ceasului
- (2) Bandă dublu adezivă
- (3) Suporturi din acril pentru numere/litere
- (4) Numere/litere din EVA
- (5) Acele ceasului
- (6) Șablon

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

- Separați toate literele/numerele EVA și acrilice de pe cadru și sortați-le.
- Lipiți literele/numerele acrilice pe cele EVA. Cele acrilice trebuie să fie cu fața în sus.
- Lipiți banda dublu adezivă pe partea din spate a bazei ceasului.

- Alegeți un spațiu pe perete, curățați-l și lipiți baza ceasului pe perete.. Apăsăți lejer timp de câteva secunde pentru a vă asigura că baza este fixată bine. Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul bazei ceasului pentru montarea tuturor numerelor și literelor (cel puțin 70 cm în fiecare direcție).
- Utilizați șablonul inclus (6) pentru a aranja și lipi literele/numerele în jurul bazei ceasului, conform configurație ilustrate mai jos (lipiți spuma EVA de perete).



- Montați acele ceasului pe baza ceasului și fixați-le cu ajutorul știftului inclus. Setăți indicatorul orar și minutar la 12.
- Baza ceasului are un suport pentru montare alb în partea din spate. Scoateți baza de pe suport (suportul trebuie să rămână lipit de perete). Veți vedea mecanismul ceasului în partea din spate a bazei ceasului. Introduceți o baterie AA de 1,5 V (nu este inclusă) în compartimentul pentru baterie.

Setați ora rotind roata mică de lângă compartimentul pentru baterie.

- După setarea timpului puneți baza ceasului înapoi pe suportul de pe perete.
- Ceasul este acum gata de utilizare.

ATENȚIE


- Ștergeți ceasul cu o cârpă uscată și curată. Nu folosiți apă pentru curățare.
- Când bateria se epuizează, înlocuiți-o cât mai curând posibil pentru a evita deteriorarea mecanismului ceasului.
- Acest produs trebuie instalat și utilizat pe un perete curat și neted. Dacă peretele este murdar sau prezintă semne de denivelare acest lucru ar putea afecta eficiența benzii dublu adezive.
- Destinat doar pentru uzul în interior.
- Folosiți acest produs doar în scopul prevăzut. Nu atașați sau introduceți obiecte străine pe produs sau în orificiile acestuia.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul

nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
---	--