

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### OGLINDĂ RETROVIZOARE ȘI CAMERĂ DE BORD 2 ÎN 1

#### COMPONENTE

- Oglindă retrovizoare cu cameră
- Camera secundară (spate)
- Adaptor 12 V
- Cablul pentru camera din spate
- Bandă dublu adezivă + 2 șuruburi pentru camera suplimentară
- 2 cleme de cauciuc

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Rezoluție: 1080P (FHD 1400x1080, 15 FPS), 720P (HD 1280x720, 15 FPS), VGA (640x480, 30 FPS)
- Înregistrare ciclică
- Sursă de alimentare: 12 V (adaptor inclus)
- Suportă cardurile MicroSD / TF până la 32 GB



#### INSTALARE

- Instalați oglinda retrovizoare cu cameră pe oglinda retrovizoare existentă și fixați-o cu două cleme de cauciuc.
- Este recomandabil să instalați cablul cu adaptor (12 V) în jurul parbrizului, la mufa de pe partea pasagerului.
- Instalați camera suplimentară în partea din spate a vehiculului în locul potrivit (recomandat în mijlocul vehiculului, dacă este posibil). Conectați oglinda cu camera suplimentară (cu cablul furnizat).
- Conectați cablul roșu la una din cele două lămpi din spate care semnalizează mișcarea în sensul invers (se recomandă efectuarea

acestei conexiuni de către un electrician auto).

- Dacă ați conectat corect cablul roșu, graficul care ilustrează distanța obstacolelor față de vehiculul dvs. (ca și în cazul autoturismelor care conțin deja senzori de parcare) va fi afișat atunci când conduceți în sens invers.
- Conectați cablul cu adaptor de 12 V și cablul pentru camera suplimentară la oglinda retrovizoare în mufa corespunzătoare (figura de mai jos, nr. 11 și nr. 10).
- Introduceți cardul MicroSD / TF (opțional, nu este inclus) în slotul corespunzător (figura de mai jos, nr. 9).



## UTILIZARE



Apăsați și țineți apăsată tasta 1 pentru a porni dispozitivul.

Când dispozitivul este pornit apăsând scurt tasta 1, porniți modul economisire a energiei.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat din nou tasta 1.

Apăsând tasta 2 (MENU), veți selecta meniul. În meniu, navigați cu tastele 4 și 5, confirmați cu tasta 6. Când ați terminat de setat dispozitivul, apăsați din nou tasta 2.

Utilizați tasta 3 (MODE) pentru a selecta între modurile de înregistrare video, captura imaginii și redare.

Dacă nu doriți să înregistrați sunet în modul de înregistrare video, apăsați 5. Dacă doriți să înregistrați și sunetul, apăsați din nou 5.

Cu tasta 6 (OK): în timpul înregistrării video, porniți sau opriți înregistrarea; în modul de captare faceți o fotografie; în modul redare, redați înregistrarea video.

## STOCAREA CONȚINUTULUI ȘI TRANSFERUL DE DATE LA ALTE DISPOZITIVE

Pentru a stoca conținut, veți avea nevoie de un card MicroSD / TF (maxim 32 GB). Dacă doriți să descărcați înregistrările video de pe dispozitiv pe laptop, va trebui să conectați dispozitivul la cablul USB corespunzător. Pe majoritatea laptopurilor, puteți, de asemenea, să conectați dispozitivul folosind-ul în calitate de cameră de calculator.

## IMPORTANT

- Camera trebuie să fie întotdeauna conectată la o sursă de alimentare cu curent de 12 V
- Când conectați camera din spate la lampa de semnalizare din spate, este recomandabil să vă adresați pentru ajutor unui electrician auto.
- Aveți nevoie de un card MicroSD / TF (format FAT32, maxim 32 GB, nu este inclus) pentru a salva înregistrările video. Puteți utiliza camera numai în conformitate cu legile și actele juridice valabile în țara dvs.

- În timpul instalării dispozitivul NU trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare cu curent.
- Montați oglinda și camera astfel încât să **nu** fie la îndemâna copiilor
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- A se depozita într-un loc uscat, fără praf.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

## GARANTIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.