

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### Căști Wireless Ymiron

#### COMPONENTE

Căști Wireless Ymiron

Cablu de încărcare USB

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Frecvență: 2.40 GHz – 2.48 GHz
- Suporta protocoalele A2DP v1.2, AVRCP v1.0, HSP v1.5, HSF, Bluetooth
- Volumul sunetului: ≤ 4 dBm
- Raza de acțiune: ≤ 10 m
- Gama de frecvențe 20 Hz – 20 KHz
- Microfon încorporat
- Suportă cardul MicroSD / TF
- Timpul de încărcare: de la 2 la 2,5 ore
- Timpul de așteptare: până la 360 de ore
- Temperatura de funcționare: -20 °C - 55 °C
- Baterie litiu-ion încorporată, DC 3.7 V

#### CARACTERISTICI

Căștile suportă tehnologia de conexiune fără fir Bluetooth pentru conexiunea cu dispozitivele inteligente, calculatoare și televizoare care suportă tehnologia Bluetooth.

- Design compact cu construcție pliabilă
- Comunicare bidirecțională
- Redarea formatelor audio standard MP3, WMA, WAV etc.

#### ÎNCĂRCARE

Utilizați cablul USB furnizat pentru a încărca căștile de la dispozitivele cu porturi USB.

**IMPORTANT:** Înainte de prima utilizare încărcați căștile timp de 4 ore. Nu încărcați prea mult bateria! Opriți încărcarea după ce indicatorul (becul) roșu se stinge. Fiecare încărcare este suficientă pentru redarea muzicii până la 10 ore la volum mediu.



#### BECUL INDICATOR

În timpul încărcării, indicatorul luminos (becul) se va aprinde roșu. Când căștile sunt încărcate, indicatorul luminos se stinge.

Înainte de conectare cu un dispozitiv inteligent, indicatorul led va lumina intermitent în albastru și verde.

Când căștile sunt conectate la dispozitivul inteligent culoarea becului indicator devine verde.

#### CONECTAREA

Când conectați căștile la un alt dispozitiv, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt aproape. Porniți căștile (butonul ON / OFF). În dispozitivul dvs. inteligent, activați funcția Bluetooth și găsiți LPT660 printre dispozitivele disponibile.

După conectarea reușită, căștile vă vor notifica »Bluetooth device is connected successfully« (Dispozitivul Bluetooth este conectat cu succes), iar becul indicator LED va fi verde.



## UTILIZARE

Când căștile sunt conectate, puteți selecta muzica direct de pe dispozitivul dvs. inteligent. Pentru a regla volumul puteți folosi butoanele de volum de pe căști. Apăsați tasta Play/Stop/Answer Call (Redare / Oprire / Răspunde la apel) pentru a întrerupe sau a continua redarea conținutului audio și pentru a răspunde sau a întrerupe un apel.

Apăsând scurt Vol + și Vol – alegeți fișierul audio. Prin apăsarea aceluiași taste pentru o perioadă mai lungă de timp, măriți și reduceți volumul.

Pentru a asculta frecvențele FM, apăsați și țineți apăsată tasta M / EQ. În modul FM, apăsați pe Play / Stop pentru a scana automat frecvențele. Apăsând scurt Vol + și Vol- selectați frecvența. Pentru a reveni la modul Bluetooth, apăsați și țineți apăsată din nou tasta M / EQ.

Pentru a reda fișierele audio de pe cardul MicroSD / TF, introduceți pur și simplu cardul în slot și selectați fișierul audio dorit cu ajutorul tastelor menționate anterior.

## IMPORTANT

- Înainte de prima utilizare încărcați căștile timp de 4 ore.
- Pentru ciclurile de încărcare ulterioare, pentru a evita încărcarea excesivă - încetați încărcarea odată ce becul indicator roșu se stinge.
- Pentru o durată mai lungă de viață a bateriei, opriți căștile (OFF) după fiecare utilizare.
- În cazul în care căștile nu au fost utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp înainte de a le utiliza trebuie să le încărcați.
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați în lichid.
- A se depozita într-un loc uscat, fără praf.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

