

MANUAL DE UTILIZARE

AMPLIFICATOR DE SEMNAL WIFI

COMPONENTE

1 x amplificator de semnal WiFi


1 x cablu de rețea RJ-45

1 x ghid de instalare rapidă

SPECIFICAȚII ȘI BENEFICII

Mic și compact, potrivit pentru călătorii

- Suportă WLAN de 2,4 GHz cu IEEE 802.11n / g / b
- Posibilitatea de utilizare ca amplificator de semnal sau ca punct de acces WiFi
- Suportă standardul de securitate WLAN cu WPA, WPA2, WEP (128/64) și WPS
- Rata de transfer a datelor ajunge până la 300 Mbps




DESCRIERE

- Indicatorul luminos de alimentare este aprins atunci când adaptorul este conectat la o priză de perete.
- Indicatorul luminos de rețea wireless este aprins când este detectată o rețea.
- Indicatorul luminos LAN este aprins când cablul de internet este conectat.
- Apăsăți timp de 10 secunde butonul RESET pentru a reseta aparatul la setările din fabrică.

CUM SĂ CONFIGURAȚI AMPLIFICATOR DE SEMNAL WIFI

1. Conectați dispozitivul la o priză de perete.
2. Pe calculator, faceți clic pe pictograma de rețea, căutați "Wi-Fi Repeater" în listă și conectați-vă la această rețea.



3. Deschideți browser-ul și introduceți în bara de căutare: "<http://192.168.10.1>"

IMPORTANT: Dacă pagina de gestionare nu se încarcă, trebuie să resetați dispozitivul. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să țineți apăsat butonul RESET timp de 10 secunde.

4. Tastați numele de utilizator și parola în pagina de conectare. Numele de utilizator și parola implicite sunt ambele "admin". Faceți clic pe butonul "Submit" pentru a continua.
5. După ce vă conectați, veți vedea pagina web de mai jos. Faceți clic pe "REPEATER" pentru a continua.



6. După câteva momente, adaptorul se repornește automat și este gata de utilizare.

CUM SĂ CONFIGURAȚI DISPOZITIVUL ÎN MODUL – PUNCT DE ACCES REȚEA WIFI

1. Conectați dispozitivul la o priză de perete.
2. Conectați cablul de internet inclus la amplificatorul de semnal WiFi.
3. Urmați procedura din punctele 3 și 4 din secțiunea anterioară.
4. Faceți clic pe butonul “AP” de pe pagina web pentru a continua.



5. Următorul mesaj va fi afișat în browser-ul dvs. web:



6. În prima casetă, introduceți numele rețelei. Nu trebuie să modificați datele din a doua și a treia casetă. Introduceți parola rețelei dvs. în a patra casetă și confirmați făcând clic pe butonul "Apply".
7. După câteva momente, amplificatorul de semnal Wi-Fi se repornește și este gata de utilizare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

