

## INSTRUCȚIUNI

### SET PROFESIONAL PENTRU PIROGRAVURĂ BURNWELL

#### CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Aparat de pirogravat / lipit
- Pompă de dezlipire
- Suport
- Bisturiu
- Lamă suplimentară
- 5 x vârfuri pentru aparatul de lipit
- Set pentru pirogravură cu 28 de piese
- Geantă pentru depozitare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Voltaj: 220 V
- Putere nominală: 60 W
- Interval de temperatură: 200–450 °C
- Dimensiunile geții pentru depozitare: 15 x 26 cm



#### COMPONENTE



1. Geantă pentru depozitare
2. Aparat de pirogravat / lipit
3. Pompă de dezlipire
4. Vârfuri pentru aparatul de lipit
5. Bisturiu
6. Lamă de schimb
7. Suport
8. Șabloane

#### MODUL DE UTILIZARE

- Conectați aparatul de lipit la o priză de alimentare electrică. Dispozitivul se va porni automat. Utilizați suportul inclus pentru a împiedica arderea sau deteriorarea suprafeței de lucru.

- Utilizați butonul de pe aparat pentru a alege temperatura de lucru dorită.
- Folosiți acest aparat pentru lipirea componentelor electronice sau pirogravură. Utilizați vârfurile incluse conform scopului prevăzut.
- Pentru a înlocui vârful instrumentului, asigurați-vă că dispozitivul este oprit (deconectați-l de la sursa de alimentare) și așteptați ca aceasta să se răcească. Așteptați ca instrumentul să se răcească înainte de a înlocui vârful! Ignorarea acestui sfat poate duce la rănire și arsuri grave.
- Deșurubați elementul metalic care ține vârful în poziție.
- Înlocuiți vârful cu orice alt vârf inclus în set (pentru a utiliza unu din cele 28 de vârfuri incluse, trebuie mai întâi să înșurubați vârful ales în accesoriul de fixare inclus) și fixați-l pe instrument.

#### UTILIZAREA POMPEI DE DEZLIPIRE

- Folosiți fierul de lipit pentru a topi aliajul de lipit de pe componentele electronice.
- Împingeți maneta pompei de dezlipire.
- Puneți vârful pompei de dezlipire pe aliajul de lipit lichefiat și apăsați butonul de pe mâner pentru a elibera maneta și a aspira aliajul de lipit în interiorul pompei.
- Pregătiți un recipient adecvat în care să păstrați aliajul de lipit îndepărtat.

## ÎNLOCUIREA LAMELOR

- Deșurubați elementul metalic care ține lama în poziție.
- Înlocuiți lama, instalând o lamă nouă în locul celei vechi.
- Înșurubați elementul metalic la loc.
- Atenție, lama este foarte ascuțită!

## ATENȚIE

- Depozitați aparatul și accesoriile acestuia în geanta de depozitare inclusă.
- Întotdeauna deconectați aparatul de la sursa de alimentare după utilizare și așteptați ca acesta să se răcească înainte de a fi depozitat în geantă.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Aparatul se încălzește foarte tare și poate declanșa un incendiu dacă este utilizat necorespunzător.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Folosiți doar accesoriile incluse.
- Manipulați cu grijă, unele componente sunt foarte ascuțite sau se pot încălzi foarte tare. Aparatul prezintă pericol de rănire.
- Nu expuneți la apă sau umezeală.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.

## GARANTIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU

d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.

