

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

STRELJAČKA IGRA LEBDEĆIM LOPTICAMA AIRSHOT

KOMPONENTE

- Osnovna jedinica
- Pištolj na oprugu
- 3 × penasta metka
- 10 × penastih loptica
- 5 × mlaznica za izlaz vazduha
- USB kabl

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Baterije za primenu: 4 × AA baterije (nisu uključene)
- USB napajanje: 5V, 1,2A
- Materijal: visokokvalitetna plastika
- Veličina: 33 × 9,5 × 32 cm
- Preporučeni uzrast: 8+ godina



KOMPONENTE



- (1) Mlaznica za izlaz vazduha
- (2) Regulator pritiska mlaznice
- (3) Osnovna jedinica
- (4) Pištolj na oprugu
- (5) Penasti meci
- (6) Penaste loptice

POSTAVLJANJE

Utaknite mlaznice za izlaz vazduha u osnovnu jedinicu.



Pronađite prekidač ON / OFF na zadnjoj strani osnovne jedinice i okrenite ga u položaj ON.



Stavite penastu lopticu da lebdi u vazduhu iznad svake mlaznice.



Okrenite regulator pritiska da biste promenili visinu loptice.



U cev pištolja s oprugom stavite penaste metke.




IGRANJE IGRE

Da biste pravilno napunili pištolj, povucite dršku na njegovom kraju, a zatim ubacite penasti metak u cev. Pokušajte da pogodite lebdeće loptice. Podesite regulator pritiska da bude još veći izazov.

Postoje razni načini igranja. Pogledajte ko može najbrže da pogodi sve loptice. Pokušajte ih pogoditi s najmanjom količinom hitaca. Izmisli svoju igru ako želiš i zabavi se!

UGRADNJA BATERIJE

1. Pomoću Phillips odvijača ukloni poklopac baterije na poleđini osnovne jedinice. (Odvijač nije uključen)
2. Umetni četiri AA baterije (nisu uključene) u smeru polariteta koji je prikazan na donjoj slici.



3. Vрати poklopac baterije i zategni zavrtanj.

ČIŠĆENJE, SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

- Koristi samo meki i vlažni sunđer. Nikada ne sipaj vodu ili bilo koju drugu tečnost na igru.
- Ne uranjaj proizvod u vodu za čišćenje.
- Ukloni baterije ako se proizvod duže vreme ne koristi.
- Stavi proizvod u njegovo pakovanje kada se ne koristi i čuvaj ga uredno, na suvom, hladnom mestu zaštićenom od direktne sunčeve svetlosti.
- Izbegavaj oštre ivice ili šiljaste predmete jer mogu probiti površinu penastih komada.
- Ako uređaj prestane da radi, vrati ga maloprodaju ili potraži pomoć u ovlašćenom servisnom centru. Ne pokušavaj sam popravljati.

UPOZORENJE ZA BATERIJE

- Ne mešajte alkalne, standardne i baterije za punjenje.
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Baterije koje nisu namenjene za punjenje ne smeju se puniti.
- Baterije za punjenje izvadite iz proizvoda pre punjenja.
- Baterije za punjenje se pune samo pod nadzorom odraslih.
- Istrošene baterije treba odmah ukloniti i reciklirati ili ih propisno odložiti, u skladu sa važećim državnim ili lokalnim uredbama i propisima.

- Terminali za napajanje ne smeju izazvati kratki spoj.
- Treba koristiti samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa prema preporuci.
- Baterije treba umetnuti sa pravilnim polaritetom.
- Ne bacajte baterije u vatru - baterije mogu iscuriti ili eksplodirati.

VAŽNA UPUTSTVA O SIGURNOSTI

- **UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA** - Igračka sadrži male kuglice.
- Nije namenjeno deci mlađoj od 8 godina.
- Nikada nemojte ciljati ili pucati na drugu osobu.
Pištolj na opružni pogon namenjen je za upotrebu samo sa priloženim penastim mecima.
- Ne pokušavajte koristiti bilo kakve strane predmete niti na bilo koji način modifikovati opružni okidač i metke od pene.
- Ovaj uređaj je dizajniran samo za unutrašnju upotrebu.
- Koristite ovaj proizvod samo za predviđenu namenu. Ne koristite dodatke bilo koje vrste.
- Ovaj uređaj nije namenjen maloj deci i ne sme se koristiti bez nadzora odraslih.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
- Ovaj uređaj nema delove koje korisnik može servisirati. Ne rastavljajte ga.

- Ne stavljaš nikakve predmete u bilo koji otvor na ovom uređaju.
- Isključi kada se ne koristi.

VAŽNA NAPOMENA: Ukloni baterije pre upotrebe opcionalnog ispravljača za naizmjeničnu struju (adapter za naizmjeničnu struju nije priložen).

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete da zatražite zamenski proizvod ili povrat novca od DFVU doo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija. Pošaljite nam broj svoje porudžbine i datum kupovine putem e-pošte koja je dostupna klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Trajnost proizvoda je 24 meseca od datuma prijema.



	Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol je pričvršćen na proizvod u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE). Namenjen je odvraćanju od nepropisnog odlaganja ovog proizvoda i promociji ponovne upotrebe i recikliranja.
--	---