

UPUTSTVO

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE PLASTIKE STAPLEMASTER

SADRŽAJ PAKETA

- Kutija za odlaganje
- Pištolj za zavarivanje plastike
- Nož
- Klešta
- 4 × 50 spajalica


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Veličina: 225 × 155 mm
- Materijal spajanja: nerđajući čelik
- Nazivni napon: AC 220 V
- Izlazni napon: 0–3 V
- Nazivna snaga: 50 W
- Težina pištolja za zavarivanje: 490 g



KAKO SE KORISTI

- Pročitajte ovaj korisnički priručnik u celini pre korišćenja proizvoda.
- Pištolj za zavarivanje plastike StapleMaster se koristi za popravku pukotina u tvrdoj i debeloj plastici (debljine od 1,5 mm).
- Pronađite mesto koje želite da zavarite i očistite ga.
- Identifikujte o kojoj se vrsti površine radi. U paketu su uključene četiri različite spajalice za različite površine. Pogledajte sliku ispod:



1. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku spoljnih uglova.
2. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku unutrašnjih uglova.
3. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku tankih pukotina.

4. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku širokih i složenih pukotina.
- Nakon što odaberete najprikladniju spajalicu za popravku, izvadite pištolj za zavarivanje iz kutije i uključite ga u električnu utičnicu.
- Stavite spajalicu u metalne šipke na pištolju kao što je prikazano na prethodnoj slici.
- Pritisnite i držite okidač na pištolju za zavarivanje. Ovo će zagrejati spajalicu i učiniti da svetli crveno. Praktično svetlo na pištolju će takođe osvetliti područje koje želite zakrpati.
- Gurnite spajalicu u plastiku i malo je uvrnite tako da se ne može lako izvući. Pazite da komad koji popravljate držite kleštima ili sličan alat – nemojte ga držati u rukama dok radite.
- Prestanite držati okidač i pustite da se spajalica malo ohladi kako bi ostala u plastici.
- Skinite pištolj za zavarivanje sa spajalice. U ovom trenutku bi trebalo lako da se skine.
- Ponovite ovaj postupak onoliko puta koliko vam je potrebno da dovršite popravku.
- Nakon što završite sa zavarivanjem, isključite pištolj za zavarivanje i ostavite ga da se ohladi pre nego što ga odložite u kutiju.
- Uzmite priložena klešta i odrežite sve delove spajalica koji još vire iz plastike. Takođe preporučujemo brušenje ostataka brusnim papirom ili turpijom za glatku završnu obradu.

UPOZORENJA

- Nosite zaštitne rukavice i naočare kada koristite alat.
- Pobrinite se da vaš radni prostor bude dobro osvetljen i čist kada koristite proizvod.
- Čuvati van domašaja dece.
- Ne modifikujte alat ni na koji način.
- Ne dodirujte spajalice dok pištolj za zavarivanje radi kako biste sprečili ozbiljne opekotine.
- Uvek pričekajte da se pištolj za zavarivanje ohladi pre nego što ga odložite u kutiju.
- Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti pištolj na ljudima ili životinjama.
- Ne koristite u blizini zapaljivih gasova i drugih materija.
- Nemojte koristiti proizvod ako je na bilo koji način oštećen.

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete zatražiti od DFVU doo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, zamenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje porudžbine i datum kupovine putem e-pošte koja je dostupna klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Životni vek proizvoda je 24 meseca od datuma prispeća.

