

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BUGGY CRAWLER 4X4 SA DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

KOMPONENTE


- R/C Buggy
- Daljinski upravljač
- Akumulator za punjenje
- USB kabl za punjenje

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Razmera: 1:12
- Preporučena starost korisnika: iznad 3 godine
- Frekvencija: 2,4 GHz
- Vreme igranja: 50–55 minuta
- Vreme punjenja: 4 sata
- Domet upravljača: maks. 100m
- Akumulator vozila: litijum-jonski 7,4V 1200mAh na punjenje
- Daljinski upravljač: 2*AA baterija (nije uključena)



KAKO SE KORISTI



- (1) LED indikator
- (2) Prekidač za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču
- (3) Skretanje Levo/Desno
- (4) Napred/Nazad
- (5) Kućište za bateriju daljinskog upravljača
- (6) Poluga za ravnanje točkova
- (7) USB konektor
- (8) Konektor akumulatora
- (9) Akumulator
- (10) Prekidač za uključivanje/isključivanje automobila


PUNJENJE AKUMULATORA I INSTALACIJA

○ PUNJENJE BATERIJE

1. Prvo pogledajte važan odeljak.
2. Povežite bateriju sa punjačem.

Napomena: Prilikom povezivanja punjača vodite računa o pravilnom poravnanju 2-pinskog konektora, kako ga ne biste slomili. Prilikom potpunog umetanja utikača A u utičnicu B, mora se čuti klik.

Obratite pažnju prilikom isključivanja – dok držite dugme sa oprugom na utičnici B nadole, pažljivo izvucite utikač A. Izbegavajte upotrebu sile prilikom razdvajanja ova dva uređaja, jer to može dovesti do nepotrebnih oštećenja.



3. Povežite punjač baterije na USB priključak ili adapter sa napajanjem.
4. Baterija će se napuniti za manje od 3 sata.

○ INSTALACIJA AKUMULATORA

Akumulator vozila se lako umetne zahvaljujući mehanizmu za brzo otpuštanje. Pratite ove jednostavne korake da biste ga instalirali ili promenili redosled da biste ga izvadili.

1. Okrenite vozilo naopako i uverite se da je prekidač za napajanje podešen na „OFF”.
2. Pomoću odvijača otpustite vijak na odeljku za akumulator na dnu vozila i otvorite poklopac akumulatora. (Odvijač nije uključen)
3. Priključite akumulator za punjenje na konektor akumulatora na automobilu. (Pazite na ispravno poravnanje 2-pinskog konektora. – Pogledajte odeljak iznad „Napomena”)
4. Umetnite akumulator u odeljak za akumulator i pazite da ne stegnete kabl.
5. Vratite poklopac akumulatora i zategnite ga vijkom.

INSTALACIJA BATERIJE ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Pomoću odvijača otpustite vijak na odeljku za bateriju daljinskog upravljača i otvorite poklopac baterije. (Odvijač nije uključen)
2. Umetnite 2 nove 1,5V "AA" baterije sa ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano unutar odeljka za baterije.
3. Postavite poklopac baterije, a zatim zategnite vijak na poklopcu baterije.

UPUTSTVO ZA RAD

1. Uključite daljinski upravljač i automobil prebacivanjem prekidača za napajanje u položaj "ON"(uključeno).
2. Povucite okidač na upravljaču da biste vozili automobil napred. Pritisnite prekidač na upravljaču da biste vozili automobil unazad.
3. Okrenite dugme za upravljanje na upravljaču da biste upravljali automobilom udesno ili ulevo.
4. Automobil ima pogon na četiri točka i vozi napred i nazad sa velikom snagom puzanja sa nezavisnim vešanjem na četiri točka.
5. Ako automobil ne ide pravolinijski, podesite polugu za ravnanje točkova ispod šasije.
6. Okrenite prekidač predajnika i automobila u položaj „OFF” (isključeno) kada se ne igrate sa njim.

○ SAVETI ZA PERFORMANSE:

1. Nemojte voziti automobil po travi, pesku ili kroz vodu.
2. Nemojte voziti automobil po vetrovitom ili kišnom vremenu.
3. Nemojte udarati automobilom u vožnji u bilo koji tvrdi predmet.
4. Uvek isključite napajanje upravljača i automobila kada završite sa igranjem.
5. Držite prste, kosu i široku odeću dalje od automobila.
6. Na radni opseg mogu uticati različiti faktori:
 - A. Slab upravljač ili akumulatori automobila
 - B. Smetnje od drugih predmeta koji emituju radio frekventne signale kao što je drugi

R/C predmet na istoj frekvenciji, CB radio, bežični telefoni, visokonaponski transformatori itd.

7. Preporučuje se upotreba na otvorenom kako bi se dobio optimalan domet upravljanja (10 metara).

VAŽNO

UPOZORENJE: Nepoštovanje sledećih upozorenja može dovesti do kvara proizvoda, električnih problema, prekomerne toplote, POŽARA i na kraju do povreda i oštećenja imovine.

- **NIKADA NE PUNITE BATERIJE PREKO NOĆI.**
- **NIKADA NE OSTAVLJAJTE BATERIJE NA PUNJENJU BEZ NADZORA.**
- Pročitajte sve mere predostrožnosti i literaturu pre upotrebe ovog proizvoda.
- Nikada ne dozvolite deci mlađoj od 14 godina da pune baterije.
- Nikada ne pokušavajte da napunite mrtve ili oštećene baterije.
- Nikada ne punite bateriju ako je kabl priklješten ili je imao kratak spoj.
- Nikada nemojte dozvoliti da baterije ili punjač dođu u kontakt sa vlagom.
- Nikada ne punite baterije na izuzetno toplim ili hladnim mestima (preporučuje se između 10-26°C) ili ih stavljajte na direktnu sunčevu svetlost.
- Uvek koristite samo Ni-Cd baterije za punjenje. Ovaj punjač ne može da puni baterije kao što su „za teška opterećenja“, „alkalna baterija“, „litijumska baterija“ ili „živina baterija“.

- Uvek pravilno povežite punjač.
- Uvek isključite bateriju i punjač nakon punjenja i ostavite ih da se ohlade između punjenja.
- Uvek pregledajte bateriju pre punjenja.
- Uvek prekinite sve procese i kontaktirajte servis ako se proizvod pokvari.
- Uvek proverite da li ste upoznati sa specifikacijama baterije koju treba napuniti ili isprazniti kako biste bili sigurni da ispunjava zahteve ovog punjača.
- Uvek pratite temperaturu baterije tokom punjenja.
- Uvek završite proces punjenja ako punjač ili baterija postanu vrući na dodir ili počnu da menjaju oblik tokom procesa punjenja.

○ PREPORUČENI PUNJAČ:

- Koristite samo isporučeni punjač ili punjač koji odgovara originalnom punjaču
- Redovno proveravajte kablove, utikače i druge delove punjača da li imaju znakove oštećenja
- Ako su spoljašnje kućište i drugi delovi igračke, punjača ili baterije oštećeni, treba da ih servisira stručnjak pre upotrebe.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Kao korisnik ovog proizvoda, vi ste isključivo odgovorni za rad na način koji ne ugrožava vas i druge ili ne dovodi do oštećenja proizvoda ili imovine drugih.
- Ovim automobilom upravlja radio signal koji je podložan smetnjama iz mnogih izvora izvan vaše kontrole. Ova smetnja može prouzrokovati trenutni gubitak kontrole, pa je

preporučljivo da uvek održavate bezbednu udaljenost u svim pravcima oko vašeg automobila, jer će ova margina pomoći da se izbegnu sudari ili povrede.

- Nikada ne upravljajte automobilom sa slabim baterijama daljinskog upravljača.
- Uvek upravljajte automobilom na otvorenom prostoru daleko od vozila normalne veličine, daleko od saobraćaja i ljudi.
- Nikada ne upravljajte automobilom na ulici ili u naseljenim mestima iz bilo kog razloga.
- Pažljivo pratite uputstva i upozorenja za ovu i bilo koju dodatnu opremu za podršku (punjače, baterije za punjenje itd.) koje koristite.
- Sve hemikalije, sitne delove i sve električne uređaje držite van domašaja dece.
- Nikada nemojte lizati ili stavljati bilo koji deo automobila u usta jer to može izazvati ozbiljne povrede ili čak smrt.
- Budite oprezni kada koristite alate i oštre instrumente.
- Vodite računa tokom održavanja jer neki delovi mogu imati oštre ivice.
- NE dodirujte opremu kao što su motor, elektronska kontrola brzine i baterija odmah nakon upotrebe automobila, jer stvaraju visoke temperature. Možete ozbiljno da se opečete ako ih dodirnete.
- Ne stavljajte prste ili bilo kakve predmete unutar rotirajućih i pokretnih delova, jer to može izazvati oštećenje ili ozbiljne povrede.
- Uvek uključite daljinski upravljač pre nego što uključite prijemnik u automobilu. Uvek

isključite automobilski prijemnik pre nego što isključite daljinski upravljač.

- Držite točkove automobila iznad tla prilikom provere rada radio opreme.

OPREZ: Nepoštovanje mera opreza prilikom korišćenja ovog proizvoda i poštovanje sledećih mera predostrožnosti može dovesti do kvara proizvoda i/ili poništiti garanciju.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ako imate problema sa automobilom, potražite pomoć u sledećem vodiču za rešavanje problema:

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Automobil uopšte ne radi.	Upravljač ili prijemnik su isključeni.	Uključite i automobil i predajnik.
	Baterije nisu pravilno okrenute u predajniku.	Uklonite i ponovo umetnite baterije proveravajući polaritet.
	Baterije su prazne.	Zamenite baterije predajnika i napunite akumulator automobila.
Automobil ne sluša komande, a domet upravljanja kratak.	Blizu ste velikih ometanja.	Probajte automobil na drugoj lokaciji.
	Baterije su prazne.	Zamenite baterije predajnika i napunite akumulator automobila.

Ako i dalje imate problema, obratite se za pomoć prodavcu gde ste kupili automobil.

GARANCIJA

Garancija važi 12 meseci, a možete je primeniti kod prodavca (nas), putem kontakt detalja navedenih u donjem desnom uglu, tako što dostavite garantni zahtev, pošaljete broj i datum kupovine.



SIMBOL ZA ODLAGANJE I RECIKLAŽU WEEE. Simbol WEEE je priložen proizvodu u skladu sa direktivom EU 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Namera je da se odvрати nepravilno odlaganje ovog proizvoda i da se promoviše ponovna upotreba i reciklaža.