

NÁVOD NA POUŽITIE

BIKEPRO 4-V-1 SVETLO NA BICYKEĽ

BALENIE OBSAHUJE:

- 4-v-1 svetlo na bicykeľ
- Kábel micro USB
- Podklad pre bicykel
- Húkačku

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Svetlá: 2 × XM-L T6 žiarivky
- Jas: 400 lm
- Silné / slabé / blikajúce svetelné režimy
- Hlasitosť húkačky: 130 dB
- Kapacita batérie: 4 000 mAh lítium-iónová batéria
- Čas nabíjania: 5 h
- Výstupný prúd: 0,8 A
- Materiál: ABS, PS, silikagél
- Rozmery: 11,5 × 5,5 × 5 cm
- Vodotesnosť: IPX-3



KOMPONENTY



- (1) Držiak na telefón
- (2) Držadlo pre bicykeľ
- (3) LED svetlá
- (4) Húkačka
- (5) Podklad
- (6) Klaksón (s gumeným upevňovacím pásom)
- (7) Výstupný USB port
- (8) Nabíjací micro USB port
- (9) Režim svetla / tlačidlo zapnutia / vypnutia

INŠTALÁCIA

- Najskôr odskrutkujte skrutku na držiaku a rozhodnite sa, kam by ste chceli dať 4-v-1 svetlo na bicykel.



- Umiestnite držiak kamkoľvek na riadidlá (uistite sa, že sú protišmykové rozpierky zasunuté do držiaka) a utiahnite skrutku.
- Dajte 4-v-1 svetlo do podkladu.
- Ak chcete odstrániť svetlo, stlačte tlačidlo na držiaku na bicykli a vysuňte ho.
- Klaksón by tiež mal byť pripevnený k riadidlu pomocou gumového pásu.
- Batéria produktu je už pri príchode nabitá, ale pred prvým použitím sa odporúča nabíjať ju 5 hodín.

FUNKCIE A NÁVOD NA ICH POUŽITIE

○ SVETLO NA BICYKEĽ

- Tri rôzne režimy svetla: Jasné svetlo, slabé svetlo a blikajúce svetlo.
- Jedným stlačením bieleho tlačidla (č. 9) zapnete jasné svetlo.
- Ak stlačíte tlačidlo znova, prepne sa na slabé svetlo.

- Opätovným stlačením tlačidla sa prepne do režimu blikajúceho svetla.
- Opätovným stlačením tlačidla zhasnete svetlo.
- Stručne povedané, stlačením bieleho tlačidla sa cyklizujú rôzne režimy osvetlenia.

○ DRŽIAK NA TELEFÓN

- Držiak na telefón je najvyššou časťou BikePro 4-v-1 (č. 1).
- Dajte ho do držiaku a jazdite na bicykli bez obáv, že telefón vypadne.
- Držiak je vhodný na telefóny všetkých veľkostí od 4 "(10,2 cm) až 6,3" (16 cm).

○ HÚKAČKA

- Klaksón sa nachádza na spodnej strane (č. 4).
- Na pustenie klaksónu stlačte tlačidlo klaksónu (č. 6).
- K dispozícii je 5 rôznych zvukov klaksónu.
- Ak chcete zmeniť zvuk klaksónu, stlačte a držte tlačidlo štyri sekundy.
- Húkačku pripevnite k rukoväti vášho bicykla

○ POWER-BANK

- BikePro 4-v-1 obsahuje 4000 mAh batériu.
- Porty USB a micro USB sa nachádzajú pod vypínačom.
- Na nabíjanie powerbanku, pripojte ho (č. 8) k nabíjačke pomocou priloženého kábla micro USB.
- Na nabíjanie telefónu pomocou powerbank, zapojte nabíjací kábel do powerbank (č. 7).

- Ak je kapacita batérie v powerbanku nižšia ako 30%, nebude sa nabíjať váš telefón, šetrí sa energia pre iné operácie.

DÔLEŽITÉ

- Pri používaní BikePro na bicykli venujte pozornosť ceste.
- Pri používaní na bicykli v noci vždy zapnite svetlo.
- Vodotesné pre daždivé podmienky. Úplne neponárajte do vody.
- Pred použitím skontrolujte skrutku, aby ste sa uistili, že je BikePro bezpečne pripevnený na bicykli.
- Zasuňte BikePro úplne na držiak bicykla, kým nezacvakne, aby ste sa uistili, že je bezpečne pripevnený.
- Nepoužívajte telefón počas jazdy na bicykli, aby ste predišli nehodám.
- Nabíjajte powerbank iba pomocou priloženého kábla USB, aby ste dosiahli najlepší výkon.
- Nesprávne použitie môže zrušiť záruku.
- Zariadenie nemá komponenty, ktoré by ste mohli opravovať samí. Nerozoberajte.
- Vypnite, keď nepoužívate.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiacov. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiacov od dátumu zberu.



	Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.
--	--