

NÁVOD NA POUŽITIE

ZVÁRAČKA NA PLASTY STAPLEMASTER

BALENIE OBSAHUJE:

- schránku
- zväračku na plasty
- nôž
- kliešte
- 4 × 50 nastavcov


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery: 225 × 155 mm
- Materiál nastavcov: nehrdzavejúca oceľ
- Menovité napätie: 220 V
- Výstupné napätie: 0–3 V
- Výkon: 50 W
- Hmotnosť zväračky: 490 g



POUŽITIE

- Pred použitím produktu si prečítajte celý návod na použitie.
 - Zväračka na plasty StapleMaster je vhodná na opravu trhlin v plaste hrubšom ako 1,5 mm.
 - Najprv nájdite miesto, ktoré by ste chceli zvariť, a vyčistite ho.
 - Určte, o aký typ praskliny ide. Súčasťou balenia sú aj štyri rôzne sponky pre rôzne povrchy.
- Pozrite sa na obrázok nižšie:




1. Tento typ nastavcov sa používa na opravu vonkajších rohov.
2. Tento typ nastavcov sa používa na opravu vnútorných rohov.
3. Tento typ nastavcov sa používa na opravu tenkých prasklín.

4. Tento typ nastavcov sa používa na opravu väčších prasklín.
- Po výbere najvhodnejšieho nastavca, vyberte zväračku zo schránky a zapojte ju do elektrickej zásuvky.
 - Vložte nástavec do kovových tyčí na zväračke, ako je to znázornené na obrázku.
 - Stlačte a podržte tlačidlo na zväračke, aby sa nástavec zohrial. Pokiaľ držíte tlačidlo, zväračka bude svietiť načerveno. Praktické svetlo na zväračke tiež osvetlí oblasť, ktorú opravujete.
 - Zatláčte nástavec do plasty a trochu ho otočte, aby sa dal ľahko vytiahnuť. Dbajte na to, aby kus plasty, ktorý opravujete, bol na nejakom statíve - počas opravy plast nedržte v rukách.
 - Prestaňte tlačiť tlačidlo a nástavec nechajte trochu vychladnúť, aby zostal vo vnútri plasty, ktorý opravujete.
 - Vyberte zväračku z nastavcu. Mala by ľahko vypadnúť.
 - Tento postup opakujte toľkokrát, pokiaľ nedokončíte opravu.
 - Po dokončení zvárania odpojte zväračku a pred uložením do schránky ju nechajte vychladnúť.
 - Pomocou priložených klieští odrežte všetky časti nastavcov, ktoré trčia z plasty. Pre hladký povrch odporúčame zvyšky prebrúsiť brúsnyim papierom alebo pilníkom.

DÔLEŽITÉ

- Pri používaní zváračky noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
- Pri používaní sa uistite, že je váš pracovný priestor dobre osvetlený a čistý.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nástroj nijako neupravujte.
- Ak je zváračka zapnutá, nedotýkajte sa nástavcov, aby nedošlo k vážnemu popáleniu.
- Pred uložením do schránky vždy počkajte, kým zváračka vychladne.
- Nepoužívajte zváračku na ľudí alebo zvieratá.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov a iných látok.
- Nepoužívajte zváračku, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodená.



ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiace od dátumu zberu.

