

NÁVOD NA POUŽITIE

BUGGY AUTO NA DIAĽKOVO OVLÁDANIE 4X4

BALENIE OBSAHUJE:


- R/C Buggy
- Diaľkový ovládač
- Nabíjateľná batéria
- Nabíjací kábel USB

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Stupnica veľkosti: 1:12
- Odporúčaný vek používateľa: 3+ rokov
- Frekvencia: 2,4 GHz
- Čas prehrávania: 50–55 minút
- Čas nabíjania: 4 hodiny
- Rozsah ovládača: max. 100 m
- Autobatéria: nabíjateľná Li-ion 7,4 V 1200 mAh
- Diaľkový ovládač: 2 x AA batéria (nie je súčasťou balenia)



KOMPONENTY



- (1) LED indikátor
- (2) Vypínač na diaľkovom ovládači
- (3) Odbočte doľava / doprava
- (4) Vpred / vzad
- (5) Priestor na batérie diaľkového ovládača
- (6) Páka nastavenia kolies
- (7) USB konektor
- (8) Konektor batérie
- (9) Batéria
- (10) Zapínač / vypínač na aute


NABÍJANIE BATÉRIE A INŠTALÁCIA

○ NABÍJANIE BATÉRIE

1. Najskôr si prečítajte časť Dôležité tohto návodu.
2. Pripojte batériu k nabíjačke batérií.

Poznámka: Pri pripájaní nabíjačky dbajte na správne zarovnanie 2-pinového konektora, aby nedošlo k jej zlomeniu. Pri úplnom zasunutí zástrčky **A** do prijímača **B** musíte počuť cvaknutie.

Pri odpájaní venujte zvýšenú pozornosť - pri držaní tlačidla na prijímači **B** nadol opatrne vysuňte zástrčku **A**. Pri vyťahovaní oboch káblov nepoužívajte silu, pretože by to mohlo mať za následok poškodenie.



3. Nabíjačku batérií pripojte k napájanému portu USB alebo adaptéru.
4. Batéria sa nabije za menej ako 3 hodiny.

○ INŠTALÁCIA BATÉRIE

Batéria sa do auta ľahko inštaluje vďaka mechanizmu rýchleho uvoľnenia. Ak chcete

nainštalovať alebo zmeniť batériu, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov.

1. Otočte auto hore nohami a uistite sa, že je hlavný vypínač nastavený na OFF.
2. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na priehradke na batérie v spodnej časti vozidla a otvorte kryt batérie. (Skrutkovač nie je súčasťou balenia)
3. Pripojte nabíjateľnú batériu ku konektoru batérie na aute. (Dbajte na správne zarovnanie 2-kolíkového konektora. - Pozrite sa na vyššie uvedenú časť Poznámka)
4. Vložte batériu do priehradky na batérie a dávajte pozor, aby ste si nepricvikli kábel.
5. Nasadte kryt batérie späť a dotiahnite ho skrutkou.

INŠTALÁCIA BATÉRIE V DIAĽKOVOM OVLÁDAČÍ

1. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na kryte batérie v diaľkovom ovládači a otvorte kryt batérie. (Skrutkovač nie je súčasťou balenia)
2. Vložte dve nové 1,5 V batérie typu AA so správnou polaritou (+/-), ako je to znázornené vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Nainštalujte kryt batérie a potom dotiahnite skrutku na kryte batérie.

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Zapnite diaľkový ovládač a auto prepnutím vypínača na ON.

2. Potiahnite tlačidlo na ovládači, aby ste vozidlo posunuli vpred. Skuste jazdiť autom aj dozadu.
3. Otočte ovládacie tlačidlo na ovládači, aby ste vozidlo nasmerovali doprava alebo doľava.
4. Auto poháňa štyri kolesá dopredu i dozadu so silným zdvihnutím a nezávislým zavesením všetkých štyroch kolies.
5. Ak vozidlo nebeží v priamke, nastavte páku na vyrovnanie kolies pod podvozok.
6. Keď nepoužívate, prepnite ovladač a auto do polohy OFF.

○ TIPY NA JAZDENIE:

1. Nejazdite autom po tráve, piesku alebo vode.
2. Nejazdite autom za veterného alebo daždivého počasia.
3. Nejazdite autom do žiadnych tvrdých predmetoch.
4. Po ukončení jazdenia vždy vypnite auto a ovládač.
5. Prsty, vlasy a podobne držte ďalej od auta.
6. Jazdu môže ovplyvniť celý rad faktorov:
 - A. Vybitá batéria na ovladači alebo v aute
 - B. Rušenie z iných aut, ktoré vysielajú vysokofrekvenčné signály, napríklad z iného R / C autá na rovnakej frekvencii, rádia CB, bezdrôtových telefónov, transformátorov vysokého napätia atď.
7. Odporúča sa použitie vonku, aby sa dosiahol optimálny regulačný dosah (10 metrov).

DÔLEŽITÉ

Upozornenie: Ak nebudete pri používaní tohto výrobku postupovať opatrne a nebudete sa dodržiavať nasledujúcich upozornení, môže to mať za následok poruchu produktu, problémy s elektrickým prúdom, POŽIAR, zranenie a poškodenie majetku.

- **Nikdy nenabíjajte batérie cez noc.**
- **Nikdy nenechávajte nabíjanie batérií bez dozoru.**
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a návod na použitie.
- Nikdy nedovoľte deťom mladším ako 14 rokov nabíjať batérie.
- Nikdy nepokúšajte nabíjať poškodené batérie.
- Nikdy nenabíjajte batériu, ak je kábel stlačený.
- Nikdy nedovoľte, aby sa batérie alebo nabíjačka dostali do styku s vlhkosťou.
- Nikdy nenabíjajte batérie na extrémne horúcich alebo chladných miestach (odporúčané medzi 10–26 ° C) ani na priamom slnečnom svetle.
- Vždy používajte iba nabíjateľné batérie Ni-Cd. Táto nabíjačka nemôže nabíjať ostatné batérie.
- Vždy pripojte nabíjačku správne.
- Po nabití batériu a nabíjačku vždy odpojte a nechajte ich po nabíjaní vychladnúť.
- Pred nabíjaním batériu vždy skontrolujte.
- V prípade poruchy produktu vždy ihneď kontaktujte servis.
- Vždy sa uistite, že poznáte špecifikácie batérie, ktorú máte, aby ste sa uistili, že spĺňa požiadavky tejto nabíjačky.

- Počas nabíjania neustále monitorujte teplotu batérie.
- Proces nabíjania vždy ukončte, ak sa nabíjačka alebo batéria zahrejú alebo ak sa počas nabíjania zmení forma.

○ ODPORÚČANÁ NABÍJAČKA:

- Používajte iba dodávanú nabíjačku alebo nabíjačku, ktorá je rovnaká originálnej nabíjačke
- Pravidelne kontrolujte kábel nabíjačky, zástrčky atď.
- Ak je vonkajšie puzdro a iné časti hračky, nabíjačky alebo batérie poškodené, mal by byť pred použitím opravený.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Ako používateľ tohto produktu nesiete plnú zodpovednosť za to, že budete robiť všetko spôsobom, ktorý neohrozí vás ani ostatných, ani nebude mať za následok poškodenie produktu alebo majetku iných osôb.
- Toto vozidlo je ovládané rádiovým signálom, ktorý je vystavený rušeniu z mnohých zdrojov mimo vašej kontroly. Táto interferencia môže spôsobiť dočasnú stratu kontroly nad prístrojom, preto je vhodné mať vždy k dispozícii bezpečnú vzdialenosť vo všetkých smeroch okolo vášho vozidla.
- Nikdy neprevádzkujte svoje vozidlo s vybitou batériou v diaľkovom ovládači.
- Používajte len na otvorenom priestranstve mimo veľkých vozidiel, premávky a osôb.

- Nikdy z akéhokoľvek dôvodu nepoužívajte vozidlo na ulici.
- Starostlivo sa dodržiavajte pokynov a upozornení týkajúcich autá a všetkých dodatočných zariadení (nabíjačky, nabíjateľné batérie atď.), ktoré používate.
- Uchovávajte všetky chemikálie, malé súčasti a všetko elektrické mimo dosahu detí.
- Nikdy nelízajte ani nedávajte žiadnu časť automobilu do úst, pretože by to mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.
- Pri používaní nástrojov a ostrých nástrojov buďte opatrní.
- Počas údržby buďte opatrní, pretože niektoré časti môžu mať ostré hrany.
- NEDOTÝKAJTE sa častí zariadenia, ako je motor, elektronická regulácia rýchlosti a podobné okamžite po použití vozidla, pretože generujú vysoké teploty. Dotknutím sa ich môžete vážne spáliť.
- Do rotujúcich a pohyblivých častí nedávajte prsty ani iné predmety, pretože to môže spôsobiť poškodenie alebo vážne zranenie.
- Pred zapnutím autá vždy zapnite diaľkový ovládač. Pred vypnutím diaľkového ovládača vždy vypnite auto.
- Pri kontrole činnosti autá držte kolesá vozidla nad zemou.

UPOZORNENIE: Ak nebudete pri používaní tohto výrobku postupovať opatrne a nebudete sa dodržiavať upozornení, môže to mať za následok poškodenie prístroja a / alebo stratu záruky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte problémy s autom, vyskúšajte nasledujúce pokyny:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Auto vôbec nefunguje.	Ovládač alebo prijímač je vypnutý	Zapnite auto a diaľkový ovladač.
	Batérie vo diaľkovom ovladači nie sú správne umiestnené.	Vyberte a znova vložte batérie.
	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie v diaľkovom ovladači a nabite autobatériu.
Auto nerobí to, čo žiadam, a rozsah ovládania je krátky.	Zanedlho sa auto zruší.	Vyskúšajte auto na inom mieste.
	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie v diaľkovom ovladači a nabite autobatériu.

Ak problémy pretrvávajú, požiadajte o pomoc predajcu, u ktorého ste vozidlo kúpili.

ZÁRUKA

Záruka je platná 12 mesiacov a môžete ju uplatniť u predávajúceho (nás). Môžete nás kontaktovať kliknutím na naše logo v dolnej časti tohto dokumentu a požiadať o záruku e-mailom. Odošlite číslo objednávky a dátum nákupu.



Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ.

Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.