

- Otáčanie premietaného obrazu zapnete stlačením tlačidla motora (3).
- Ak chcete zariadenie vypnúť, jednoducho stlačte oba vypínače ešte raz.

DÔLEŽITÉ

- Výrobok neponárajte do vody.
- Nikdy nepripojujte a neodpájajte zariadenie, ak máte mokré ruky.
- Nepoužívajte projektor s poškodeným káblom alebo adaptérom.
- Nemierťe laserovým lúčom priamo do očí ani do tváre.
- Nepokúšajte sa otvoriť kryt alebo vymeniť žiarovku projektoru.
- Odpojte projektor počas búrky a keď ho nepoužívate.
- Používajte iba priložený USB adaptér.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku trvá 24 mesiace od dátumu zberu.



	Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.
--	--