

## NAVODILA ZA UPORABO

### NOČNA LUČKA ILLUSIOLIGHT

#### VSEBINA PAKETA

- LED podstavek
- Akrilni panel
- USB kabel
- Navodila za uporabo

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material podstavka: ABS
- Material svetlobnega panela: akril
- Napajanje: USB/baterije -> 3 x AA (baterije niso priložene)
- Vhodna napetost: DC 5V
- Vir svetlobe: LED
- Barva svetlobe: 7 različnih barv
- Tip stikala: stikalo na dotik
- Električna moč izdelka: 3 W
- Teža: 280 g
- Dimenzije podstavka: 100 x 40 mm

#### SESTAVNI DELI



1. Prostor za akrilni panel
2. Stikalo na dotik
3. USB vhod
4. USB kabel
5. Pokrov za baterije
6. Prostor za 3 AA baterije
7. Akrilni panel

**Zaščitno folijo odstranite z obeh strani akrilnega panela.**

**Akrilni panel previdno vstavite v podstavek.**

**USB kabel priključite v električni tok/računalnik ali vstavite baterije.**

**Lučko prižgite s pritiskom na stikalo.**

- 1. dotik vklopi polni spektrum avtomatičnega mešanja barvnih gradientov


- 2. dotik vklopi način spreminjanja med 7 barvami (počasen)
- 3. dotik vklopi način spreminjanja med 7 barvami (hitri)
- 4. dotik spremeni barvo v hladno belo
- 5. dotik spremeni barvo v rdečo
- 6. dotik barvo spremeni v zeleno
- 7. dotik barvo spremeni v temno modro
- 8. dotik barvo spremeni v rumeno
- 9. dotik barvo spremeni v vijolično
- 10. dotik barvo spremeni v svetlo modro
- 11. dotik barvo spremeni v hladno belo

**Če želite nočno lučko ugasniti, stikalo držite za 2 sekundi.**

#### POMEMBNO

Da bi se izognili prstnim odtisom na akrilnemu panelu in zagotovili, da se ohrani učinek 3D iluzije, se z rokami direktno ne dotikajte površine akrilnega panela.

Akrilni panel vedno držite ob strani:



**Opozorilo:** V primeru madežev za čiščenje akrila prosimo uporabite mehko krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, saj slednja lahko poškodujejo površino panela.

Pred namestitvijo v podstavek z akrilnega panela prosimo odstranite zaščitno folijo.

## **VARNOSTNA OPOZORILA**

1. Izdelek je namenjen zgolj notranji uporabo.
2. Da bi vstavili baterije, odstranite pokrovček, vstavite nove baterije in jih zaprite s pokrovčkom.
3. Pred ponovnim polnjenjem je polnilne baterije potrebno odstraniti iz izdelka. Baterije naj se polni le pod nadzorom odrasle osebe.
4. Ne mešajte standardnih in polnilnih baterij ali starih in novih baterij.
5. Baterije vedno vstavite v skladu s pravilno polarnostjo.
6. Izpraznjene baterije je potrebno takoj odstraniti iz izdelka.
7. Lučko ponoči oz. kadar je brez nadzora vedno ugasnite.

## **GARANCIJA**

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam svojo številko naročila in datum nakupa.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.