

NAVODILA ZA UPORABO

ADAPTER ZA ELEKTRIČNI VRTALNIK Z VERIŽNO ŽAGO DRILLCHAIN™

VSEBINA PAKETA

- 1x veriga
- 1x vodilna plošča/meč
- 1x nastavek/vrtalni pretvornik
- 1x zaščitni pokrov
- 1x ročaj
- 1x komplet ročnega orodja, vijak

KOMPONENTE



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: jeklena zlitina, plastika
- Primerno za električni vrtalnik 12 V–20 V, navor vrtnja 20-60 Nm, odprtina objemke večja kot 6,55 mm

SESTAVLJANJE

1. Vstavite nastavitveni vijak.



2. Namestite verigo in vodilo.



3. Poravnajte in namestite ohišje.



4. Vstavite vijake in jih zategnite z izvijačem.



5. Namestite ročaj.




6. Izgled sestavljenega izdelka.



VARNOSTNA OPOZORILA

- VEDNO preverite napetost verige pred uporabo!
- Uporabljajte samo priložen izvijač!
- Vedno nosite zaščitne rokavice in očala!

Razlaga oznak:

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.



Nosite zaščitna očala.



Nosite zaščitne rokavice.

OPIS IZDELKA

Pretvorite svojo električno vrtalno napravo v zmogljivo električno verižno žago s tem inovativnim nastavkom.

Namenjen je domačim mojstrom in predstavlja vsestranski dodatek k vašemu orodju.

V primerjavi s tradicionalnimi električnimi verižnimi žagami je ta žaga lažja, bolj prenosna in enostavnejša za shranjevanje.

Nastavek motorne žage omogoča natančno obrezovanje vej in dreves. Ta dodatek je nepogrešljiv tudi kot nastavek za rezkanje s pomočjo verižne žage.

Nastavek s hitrovpenjalnim vpenjalom zagotavlja varen oprijem vrtalne naprave, kar omogoča enostavno in stabilno pretvorbo.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Da bi kar se da ohranili življenjsko dobo, orodja ne preobremenjujte z rezanjem mokrih in suhih vej s premerom, večjim od 60 mm.

Če menite, da moč orodja ni zadostna in da rezanje ne poteka gladko, preverite, ali je baterija prazna in ali je rezilo premalo ostro.

Nova veriga se bo na začetku uporabe raztegnila. Prosimo, da verigo pogosto preverjate in jo ustrezno napnete, saj se ohlapna veriga lahko hitro sname, kar povzroča hitro obrabo verige in meča. Veriga mora biti dobro pritrjena na zobnike. Po namestitvi ponovno preverite verigo.

Zaradi varnosti pri uporabi uporabljajte samo originalne sestavne dele.

Pred kakršnim koli vzdrževanjem ali čiščenjem odstranite nastavek motorne žage iz električnega vrtalnika.

Med dotikanjem rezil nosite zaščitne rokavice. Dotikanje rezil z golimi rokami povečuje nevarnost poškodb.

Čiščenje in vzdrževanje izvajajte redno. Redno čiščenje in vzdrževanje zagotavlja dolgoročno in zanesljivo delovanje.

Po vsaki uporabi skrbno očistite verigo. Na verigo nanesite temu namenjeno olje in jo poškopite z razpršilom za zaščito kovin.

Po določenem času uporabe iz orodja odstranite ostanke kot je prah, ki se nabere na pokrovu.

Med uporabo električnega orodja poskrbite, da so otroci in opazovalci na primerni varnostni razdalji. Zaradi motenj lahko izgubite nadzor.

Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.

Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Poskrbite, da so lasje, oblačila in zaščitne rokavice primerno oddaljeni od gibljivih delov. Široka oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo vanje.

Ne preobremenjujte orodja.

Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.

Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Orodja ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem orodja oziroma niso prebrale tega uporabniškega priročnika.

Preverite, ali premikajoči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, oziroma ali kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral delovanje električnega orodja. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti.

Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so boljje vodljiva.

Ročaji naj bodo suhi, čisti – brez olja in masti.

Izogibajte se telesnemu stiku z verigo verižne žage med njenim delovanjem. Preden zaženete verižno žago, se prepričajte, da se veriga žage ničesar ne dotika. Med uporabo motorne žage v trenutku nepazljivosti premikajoči se deli orodja lahko zgrabijo vaša oblačila ali del telesa.

Motorno žago vedno držite z desno roko na zadnjem ročaju, levo pa na sprednjem ročaju. Položaja držanja obeh rok ne smete nikoli zamenjati, saj poveča tveganje za telesne poškodbe.

Žage ne uporabljajte, ko ste na drevesu. Uporaba verižne žage na drevesu lahko povzroči telesne poškodbe.

Poskrbite za varno stojišče in verižno žago upravljajte le, ko stojite na stabilni, varni in ravni

površini. Na spolzkih ali nestabilnih površinah, kot so lestve, lahko izgubite ravnotežje ali nadzor nad verižno žago.

Ko režete napete veje, bodite pripravljeni na to, da bo napetost nenadoma popustila, in se izognite temu, da vas veja ali žaga zadene. Ko se napetost lesnih vlaken sprosti, lahko veja uporabnika žage udari in/ali uporabnik izgubi nadzor nad verižno žago.

Ko je verižna žaga izklopljena, jo prenašajte tako, da jo držite za ročaj in stran od telesa.

Verižno žago uporabljajte samo za predvidene namene. Z njo ne obdelujte umetnih mas, kovine, sten, gradbenega materiala in materialov, ki niso iz lesa.

Uporaba električnega orodja za drugačna dela od predvidenih lahko povzroči nevarne situacije.

Ko verižna žaga deluje, jo vedno držite čvrsto z obema rokama, tako da s palci in prsti objamete ročaj, telo in roke pa ohranite v varnem in čvrstem položaju, ki vam pomaga preprečiti nevarnost povratnega udarca.

Verižne žage ne izpustite.

Ne segajte predaleč in nikoli ne žagajte nad višino ramen. To pomaga preprečiti nenameren stik s konico in omogoča boljši nadzor verižne žage v nepričakovanih situacijah.

Uporabljajte samo nadomestne meče in verige, ki jih priporoča proizvajalec. Neprimerni nadomestni meči in verige lahko povzročijo pretrganje verige in/ali povratni udarec.

Za rezanje nikoli ne uporabljajte konice žage. Pri nadaljevanju že začelih rezov bodite še posebej previdni. Pričnite žagati s premikajočo se verigo.

Žago uporabljajte le na trdnih tleh in na čvrsti podlagi. Posebno pozornost namenite oviram (npr. kablo) na delovnem območju. Bodite posebno pozorni, kadar lahko zaradi vlage, ledu, snega, sveže posekanega lesa ali lubja površine drsijo.

PROIZVAJALEC

Yongkang Liying Industry and Trade Co., Ltd, Zhejiang Merchants Return Entrepreneurship and Innovation Park, Longshan Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Kitajska

Uvoznik: DFMU d.o.o., Liparjeva cesta 6a, 1234 Mengeš, Slovenija

Pooblaščen oseb za sestavo tehnične mape: Simon Terbovšek, DFMU d.o.o., Liparjeva cesta 6a, 1234 Mengeš, Slovenija

Izdelki so bili proizvedeni v skladu z direktivo in standardi Evropske unije.

Datum ES Izjave o skladnosti: 24.1.2025