

NASTAVITEV ČASA

Analogni kazalec nastavljamo s pomočjo krone, ki jo potegnemo ven zavrtimo in pritisnemo nazaj noter (v levo) (velja samo za analogne).

Za nastavev digitalne ure 3 × pritisnemo gumb C, ko nam utripajo sekunde jih lahko ponastavimo z gumbom B, z gumbom D se pomikamo po vrednostih (sec, min, ure) in jih nastavljamo (povečujemo) z gumbom B, ko končamo pritisnemo še enkrat D in nastavimo še datum in zopet pritisnemo gumb D in nastavimo dan (zgoraj ang. kratice).



NASTAVITEV ALARMA

Dvakrat pritisnemo gumb C, da se premaknemo na alarm nato pa ga nastavimo s pomočjo gumba B (večamo vrednost), z gumbom D se premikamo med sekundami/minutami, nastavev potrdimo z gumbom C.

Alarm izklopimo s pritiskom gumba B (ko alarm ne utripa).

ŠTOPARICA

Z gumbom C se premaknemo na štoparico, ki jo poženemo z gumbom B, štoparico ustavimo z gumbom B, resetiramo jo tako da potem ko jo ustavimo z gubom B pritisnemo še gumb D.

KRATKA NAVODILA

Nastavev časa

- 3× pritisnemo C
- z gumbom B nastavljamo (povečujemo) vrednosti
- z gumbom D se premikamo po vrednostih in jih obenem potrjujemo

Nastavev alarma

- 2× pritisnemo C
- za vklop pritisnemo B
- za nastavev pritisnemo D

- nastavimo alarm (B povečuje), D (se premika po vrednostih)
- potrdimo z gumbom C

Štoparica

- 1× pritisnemo C
- z gumbom B zaženemo štoparico
- resetiramo jo tako da jo najprej ustavimo z B start nato z D resetiramo

Za osvetlitev uporabimo gumb A. Nekateri modeli omogočajo menjavo barve osvetlitve. Barvo zamenjamo tako, da držimo gumb A.

Uro poganja baterija CR2016. Ura ni primerna za plavanje ali potapljanje.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uveljavljate pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov navedenih spodaj, za uveljavljanje sporočite številko računa ter datum nakupa.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.