

Navodila za Shark ročno uro (Leopard, Porbeagle, Cat, Lantern)

Pogon (baterija)

Shark ročno uro poganja baterija CR2025, ki zdrži približno eno leto, ko ura ne teče več je čas za zamenjavo, ki jo najbolje opravi lokalni urar. V kolikor uro odpirate sami z neustrezno opremo, nastane tveganje trajnih poškodb.

Nastavitev datuma in časa

Gumb A se uporablja za osvetlitev.

Analogna

- krono potegnemo ven (v desno)
- za nastavitev časa jo zavrtimo v smeri urinega kazalca
- po končani nastavitvi krono zopet potisnemo noter (v levo)

Digitalna (Za imena gumbov glej sliko desno)

- trikrat pritisnemo gumb C
- z gumbom B nastavimo (povečujemo) vrednost, če je prikazan znak P smo v 12h formatu
- z gumbom D potrdimo vrednost in se pomaknemo na naslednjo
- ko vse nastavimo se z gumbom C potrdimo spremembe



Nastavitev alarma / budilke

- dvakrat pritisnemo gumb C
 - z gumbom B nastavimo čas bujenja
 - z gumbom D se pomaknemo na novo vrednost
 - z gumbom C potrdimo alarm
- Alarm se prižge, ko ga nastavljamo (znak: ALM, zvonček) izklopimo ga lahko s pritiskom tipke D oz. B
Znak SIG označuje pisk vsako polno uro.

Uporaba štoparice

- enkrat pritisnemo C
 - z gumbom B štoparico
 - ko znova pritisnemo B se štoparica ustavi (če znova pritisnemo B se štopanje nadaljuje)
 - čas resetiramo tako, da za gumbom B pritisnemo še D
- Štoparica lahko meri do 24 ur, ko je čas večji od 30 min se namesto milisekund izpisujejo sekunde.

Nastavitev paščka (Samo za jeklene paščke)

Pašček je možno zmanjšati na dva načina, prvi je pri sponki, kjer lahko izgubimo cca. 0.5 cm, ali pa z odvzemom glica kar pašček skrajša za cca. 1 cm. Za to delo je potrebno imeti posebno opremo, za simbolno vsoto pa to opravi vsak urar.

Garancija

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uveljavljate pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov navedenih spodaj, za uveljavljanje sporočite številko računa ter datum nakupa.

Za kakršnakoli vprašanja smo vedno na voljo:

info@smania.si

Ekipa: smania.si

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.