

NAVODILA

PIŠTOLA ZA PESKANJE POWERBLASTER

VSEBINA PAKETA

- Pištola za peskanje
- Šoba
- Nastavek za cev

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 22 × 28 cm
- Material: PP, jeklo z visoko vsebnostjo ogljika
- Priporočen minimalni zračni pretok kompresorja (ni priložen): 115 L/min
- Priporočen zračni tlak kompresorja (ni priložen): 4,8–10,3 bar
- Teža: 0,8 kg



UPORABA

- Pištola za peskanje PowerBlaster se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim zračnim kompresorjem (ni priložen) in abrazivnimi sredstvi, kot so pesek, soda bikarbona, steklo, jeklo, plovec, aluminijev oksid, orehove lupine in silicijev karbid (tudi niso priloženi), za odstranjevanje materiala z lesenih in kovinskih površin.
- Pištola za peskanje uporablja abrazivna sredstva velikost 0,356–0,122 mm. Povprašajte v najbližji trgovini z gradbenim materialom glede priporočil, da si izberete najbolj primerno sredstvo za vaš projekt.
- Pred prvo uporabo je potrebno pištolo sestaviti.



- Šoba in nastavek za cev sta spravljena v rezervoarju za abrazivna sredstva. Odprite rezervoar in jih vzemite ven.

- Privijte šobo na sprednji del pištole. Nastavek za cev pa privijte na spodnji del ročaja.
- V rezervoar na vrhu pištole nalijte vaše izbrano abrazivno sredstvo in ga tesno zaprite. Prepričajte se, da je gumb na levi strani pištole obrnjen v pozicijo OFF.
- Potem priklopite cev vašega zračnega kompresorja na nastavek za cev na dnu pištole.
- Pred začetkom dela si nadenite zaščitno opremo kot so rokavice, očala in delovni čevlji. Zaščitna oprema je zelo pomembna saj lahko abrazivno sredstvo iz pištole resno poškoduje ljudi ali živali.
- Namerite pištolo v površino, ki bi jo radi peskali in obrnite gumb na strani pištole na pozicijo ON. Stisnite sprožilec, da pričnete s peskanjem.
- Prepričajte se, da ima vaš zračni kompresor vse lastnosti, ki so opisane v delu navodil – Tehnične Lastnosti.

OPOZORILA

- Med uporabo pištole za peskanje nosite zaščitna očala, rokavice in delovne čevlje.
- Nikoli ne usmerjajte pištole v ljudi ali živali.
- Hranite izven dosega otrok.
- Ne spreminjajte orodja na kakršenkoli način.
- Uporabljajte le s primernimi abrazivnimi sredstvi in kompresorji (lastnosti so navedene v navodilih)
- Očistite s stisnjenim zrakom po vsaki uporabi.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

