

NAVODILA

GRELEC IN STERILIZATOR STEKLENIČK AGOO 3 V 1

VSEBINA PAKETA

- Grelec steklenic
- Pokrov
- Klešč
- Gobica za stekleničke

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost: 220 V
- Frekvenca: 50 Hz
- Moč: 150 W
- Grelni element: PTC
- Velikost izdelka: 12,8 × 19,8 × 24 cm



SESTAVNI DELI



- (1) Gumb z nastavitvami
- (2) Pokrov
- (3) Gobica za stekleničke
- (4) Klešče

UPORABA

- Grelec steklenic ima tri načine delovanja: **Gretje mleka (40 °C), Segrevanje hrane (70 °C), Sterilizacija (100 °C).**
- **WARM MILK (GRETJE MLEKA)**
- Prepričajte se, da je gumb nastavljen na "OFF" in da grelnik še ni priključen. Poskrbite, da bo naprava na ravni površini.

- Nalijte 240–300 ml vode v napravo. Prepričajte se, da ne presegate oznake MAX.
- Stekleničke mleka postavite v vodo in priklopite napravo v elektriko. Lučka na napravi se bo obarvala zeleno.
- Gumb zavrtite na položaj "Warm milk". Lučka se bo obarvala rdeče, kar pomeni, da grelnik deluje. Ne pokrivajte naprave s pokrovom.
- Segrevanje 240 ml mleka poteka približno 10 min. Lučka se bo obarvala zeleno, ko bo grelnik dosegel željeno temperaturo.
- **HEAT FOOD (SEGREVANJE HRANE)**
- Upoštevajte vsa dodatna priporočila iz prejšnjega odseka.
- Nalijte 240–300 ml vode v napravo.
- Posodo s hrano postavite v vodo.
- Pokrijte napravo s priloženim pokrovom.
- Gum zavrtite na "Heat food". Rdeče obarvana lučka kaže, da grelnik deluje.
- Lučka se bo obarvala zeleno, ko bo grelnik dosegel željeno temperaturo.
- **STERILIZATION (STERILIZACIJA)**
- Nalijte 240–150 ml vode v napravo.
- Vse dodatke, ki jih želite sterilizirati, dajte v napravo.
- Pokrijte napravo s priloženim pokrovom.

- Gum zavrtite na “Sterilization”. Rdeče obarvana lučka kaže, da grelnik deluje.
- Grelec bo samodejno prenehal delovati, če mu zmanjka vode in lučka kazalnika se bo obarvala zeleno. Če menite, da postopek sterilizacije traja predolgo, lahko napravo izklopite tako, da gum zavrtite na “OFF”.

OPOZORILA

- Uporabljajte samo destilirano ali filtrirano vodo, da preprečite nastajanje vodnega kamna.
- Ne segrevajte mleka ali hrane več kot dve uri, da preprečite kvarjenje.
- Ne zlivajte mleka ali pijače neposredno v napravo.
- Za čiščenje uporabite samo čisto, vlažno krpo.
- Bodite previdni pri uporabi naprave, da preprečite kakršne koli nesreče z vrelo ali vročo vodo. Nevarnost opeklin.
- V primeru poškodb ali nedelovanja aparata ga vrnite na pooblaščen servis. Ne popravljajte sami.
- Ne razstavlajte in ne spreminjajte naprave na kakršenkoli način.
- Aparat hranite izven dosega otrok in živali.
- Če naprave ne uporabljate, jo izključite iz napajanja.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.