

NAVODILA

ODSEVNI JOPIČ S SVETLOBNO SIGNALIZACIJO

VSEBINA PAKETA

- Odsevni jopič z LED panelom
- Daljinec
- Nosilec daljinca
- 4 vezice
- USB kabel
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Velikost jopiča: 24*24*16 cm
- Material: najlon
- Barva: zelena, siva
- Število signalov: 6
- Brežžična frekvenca: 2.4GHz
- Razdalja upravljanja: znotraj 3m

Krmilnik/oddajnik:

- Baterija: 2 * CR2032 (ne-napolnjive)
- Material ohišja: ABS
- Vodotesnost: IPX-5

Sprejemnik:

- Baterija: 3.7V, 600mAh Litijeva baterija
- Čas delovanja: 20h
- Čas polnjenja: 2h
- Polnilna moč: DC 5V, 500mAh
- Material: PCBA

UPORABA



- (1) Gumb naprej
- (2) Gumb stanja pripravljenosti/svetilke
- (3) Gumb za stop
- (4) Gumb za zavijanje levo
- (5) Gumb za zavijanje desno
- (6) Gumb vklop/izklop
- (7) USB kabel

○ VKLOP

Pritisnite gumb za vklop/izklop na sprejemniku. Ko bodo sprednje 4 skupine znakov LED prikazale ena za drugo, bo jopič pripravljen na uporabo.

○ IZKLOP

Ko je jopič v uporabi, pritisnite gumb za vklop/izklop, da ga izklopite.

○ LASTNOSTI DALJINCA

- Pritisnite tipko za zavijanje levo ali desno. LED dioda v daljincu bo utripala 3 sekunde, LED

panel pa bo sinhrono prikazala smerno puščico. Po 5 minutah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ni poslan noben nov ukaz.

- Pritisnite gumb za naprej. LED dioda bo utripala 3 sekunde in LED panel bo sinhrono prikazal vzorec romba. Po 5 minutah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ni poslan noben nov ukaz.
- Pritisnite gumb za stop. LED dioda bo utripala 3 sekunde, LED panel pa bo sinhrono prikazal vzorec klicaja. Po 5 minutah naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ni poslan noben nov ukaz.
- Enkrat pritisnite gumb svetilke. Vključena bo 1 minuto. Za vklop stanja pripravljenosti pritisnite isti gumb za 1 sekundo.
- LED panel se bo izklopil, če bo v stanju pripravljenosti 1 uro.

○ POVEZOVANJE

1. Sprejemnik v jopiču mora biti izklopljen.
2. Naenkrat pritisnite in držite tipki za zavijanje levo in desno.
3. Pritisnite gumb za vklop/izklop na LED panelu, dokler se ne zaključi samo-testiranje (4 skupine znakov LED se bodo prikazale ena za drugo).
4. Spustite tipki za zavijanje levo in desno.
5. Krmilnik in plošča LED sta povezani. Sedaj lahko preizkusite funkcije.

○ MONTAŽA

Poiščite primeren položaj na krmilu, da trdno pritrdite nosilec krmilnika z vezicami in nato s

škarjami odstranite štrleče vezice. Krmilnik je mogoče namestiti tudi na nahrbtni trak ali na katerikoli primeren položaj za vaše dejavnosti.

○ ZAMENJAVA BATERIJE DALJINCA

Odprite zadnje vijake krmilnika z izvijačem in odprite pokrov baterije ter vstavite dve novi 3-voltni litijski bateriji (velikost CR2032), ki ju ni mogoče ponovno napolniti, in bodite pozorni na pravilno polarnost baterij (+ in -).

Če tipki za zavijanje levo in desno zasvetita skupaj, pomeni, da bo v kratkem treba napolniti LED panel.

○ POLNJENJE SPREJEMNIKA

Odprite zadnjo zadrgo na sprejemniku in izvlecite USB kabel in ga povežite z računalnikom ali priključite neposredno na napajalnik (DC 5V 500mA), da ga napolnite. LED panel bo prižgal eno srednjo LED-lučko, ki bo signalizirala polnjenje. Ko bo LED panel napolnjen, se bo signalna lučka ugasnila.

TEŽAVE IN REŠITVE

- Če kontrolna lučka ali lučka sprejemnika ne delujeta, preverite, ali je krmilnik vklopljen in ali je sprejemnik popolnoma napolnjen.
- Če LED sistem ne deluje pravilno, preverite, ali je sprejemnik v stanju pripravljenosti ali v določenem delovnem stanju in ali je v določenem območju delovanja (do 3m). Preverite tudi, ali je v območju motenj. (npr. vojaško območje, letališče, bencinska črpalka itd.)

- Če krmilnik ne more upravljati sprejemnika, glejte odstavek Povezovanje.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

1. Pred vzdrževanjem jopiča, ga najprej izklopite. Brez pranja! Uporabite mehko krpo z malo alkohola, da obrišete površino opreme. Ne uporabljajte bencina, benzena ali korozivnega čistilnega sredstva za čiščenje.
2. Prosimo, da izdelek shranite na suhem in zunaj dosega otrok. V nekaterih primerih lahko jopič ogrozi otroke, če jih ne spremljajo odrasli.
3. Ta izdelek naj uporabljajo samo za ljudi, stari od 14 do 60 let. Če ga uporabljajo osebe izven tega starostnega razpona, jih morajo spremljati drugi odrasli.

