

NAVODILA ZA UPORABO

BREŽIČNI HIŠNI ZVONEC

KOMPONENTE

Sprejemnik

Oddajnik



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Delovna temperatura: od -10° C do 50°C
- Napetost: 100-220 V
- Elektročni tok: <100 mA
- Frekvenca: 455 MHz
- Signal: do 150 m (v odprtem prostoru)

NAMESTITEV

Namestite oddajnik (zvonec) na ali ob vrata oz. na željeno mesto. Pritrdite ga lahko s pomočjo priloženega dvostranskega lepilnega traku.

Sprejemnik vstavite v električno vtičnico v bližini oddajnika (zvonca) oz. do največ 150 metrov stran v odprtih prostorih.

PRVA UPORABA



♪+ – Naslednja melodija

SREDINSKA TIPKA – Jakost zvonjenja

♪- – Predhodna melodija

Po namestitvi obeh komponent na sprejemniku hkrati pritisnite tipko ♪+ in sredinsko tipko. LED lučka na sprejemniku bo signalizirala povezovanje oddajnika. V tem trenutku pritisnite še tipko na oddajniku (zvoncu) in če LED lučka enkrat ste napravo uspešno dodali.

POMEMBNO

- Ta izdelek ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo
- Napravo čistite s suho krpo
- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih izdelkov
- Ne potopite v tekočino
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo
- Shranjujte v suhem prostoru brez prahu
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.