

NAVODILA

MINI OHLAJEVALNIK ZRAKA

VSEBINA PAKETA

- Mini ohlajevalnik zraka
- USB kabel
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Barva: bela
- Moč: 10W
- Prostornina rezervoarja za vodo: 750ml
- Hrup: < 68dB(A)
- Teža paketa: 1000g
- Velikost paketa: 18*18*18cm



UPORABA

- (1) Gumb za vklop/izklop
- (2) Prikazovalniki hitrosti ventilatorja
- (3) Gumb za hitrost ventilatorja
- (4) Gumb za osvetlitev
- (5) Sprednja rešetka
- (6) Zadnja rešetka
- (7) Rezervoar za vodo
- (8) USB kabel

- Mini ohlajevalnik zraka postavite na dvignjeno površino, kot so miza, klop ali pult. To je najboljši način, da hitreje ohladite svoj prostor.
- Ko napolnite posodo, počakajte vsaj 3 minute da se filter napije vode. Tako boste hitreje dobili najhladnejši zrak.
- Poskusite se postaviti malce dlje od mini ohlajevalnika zraka. Največ hladnega zraka boste prejeli, če sedite neposredno pred ohlajevalnikom.
- Mini ohlajevalnik zraka bo deloval približno 8 ur z enim polnjenjem pri nizki hitrosti ventilatorja. Tudi če je rezervoar za vodo prazen, je filter še vedno vlažen, mini ohlajevalnik zraka pa še vedno ohlaja prostor.



NAVODILA

Nastavitev:

1. Prenosni zračni hladilnik postavite na ravno površino.
2. Odprite vrata rezervoarja za vodo in napolnite z vodo. Priporočamo vrč ali merilno posodo.

3. USB adapter priključite v vtičnico. Nato vstavite večji konec USB kabla v adapter in manjši konec v priključek za napajanje na zadnji strani prenosnega hladilnika zraka.

UPORABA:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop za vklop mini ohlajevalnika zraka.
2. Z gumbom  nastavite hitrost ventilatorja. Izbirate lahko med nizko, srednjo in visoko hitrostjo. Prikazovalne lučke poleg gumba prikazujejo, kateri hitrost je trenutno izbrana.
3. Izberite barvo svetlobe s pritiskom na gumb . Izbirate lahko med polnimi barvami ali pa način barvnega cikla. Barvni vrstni red: modra, rdeča, bela, zelena, vijolična, rumena, zelena, barvni cikel
4. Ko končate, ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite prenosni hladilnik zraka
Opomba: Priporočamo, da vsaj 5 minut pred izklopom preklopite mini ohlajevalnik zraka na visoko hitrost ventilatorja, da omogočite sušenje.



NIZKA VODA: Ko je nivo vode nizek, bo rezervoar za vodo utripal trikrat vsakih 60 sekund v oranžni barvi. Ko se rezervoar ponovno napolni, bo barvni način spet normalno deloval.

VZDRŽEVANJE

Priporočamo, da rezervoar za vodo in notranjost naprave očistite enkrat tedensko.

Po potrebi uporabljajte samo neabrazivno krpo in blago milnico.

○ MENJAVA FILTRA

Vodni filter je treba zamenjati vsakih 6 mesecev ali če menite, da mini ohlajevalnik zraka ne deluje, kot bi moral. Rezervoar za vodo bo zasvetil oranžno, dokler se filter ne ponastavi. Za ponastavitev filtra držite gumb  in gumb  za 3 sekunde, dokler rezervoar ne bo več oranžen.

1. Izvlecite adapter mini ohlajevalnika zraka iz stenske vtičnice.
2. Nežno pritisnite sprostitveni jeziček na dnu sprednje rešetke in povlecite rešetko navzdol in stran od enote. Odložite na stran.
3. Primate filter in ga popolnoma izvlecite iz enote.
4. Vstavite nov filter v mini ohlajevalnik zraka, kot kaže oznaka na filtru.
5. Vstavite zgornji jeziček sprednje rešetke v režo in pritisnite jeziček za sprostitvev nazaj.

POMEMBNO

1. Ne nosite mini ohlajevalnik zraka naokoli, ko je ta napolnjen z vodo. V enoti lahko ostane nekaj vode, tudi če je rezervoar prazen.
2. Uporabljajte samo čisto vodo. Po potrebi uporabite destilirano vodo.
3. Preberite in upoštevajte redno vzdrževanje, kot je priporočeno v poglavju »Vzdrževanje« v navodilih.

4. Mini ohlajevalnik zraka najbolje deluje v čistih prostorih. Veliki delci prahu ali umazanije lahko zmanjšajo življenjsko dobo enote.
5. Priporočamo uporabo samo v suhem prostoru. Če ohlajevalnik uporabljate v vlažnem prostoru ali okolju, pazite, da vode ne pride na zunanje dele izdelka.
6. Če pride do puščanja ali razlitja po površini naprave, izključite prenosni zračni hladilnik in pustite, da se suši 24 ur. Nato ga uporabite kot običajno.
7. Ne postavljajte ga na neposredno sončno svetlobo za daljši čas.
8. Če mini ohlajevalnika zraka niste uporabljali že daljši čas, izpraznite rezervoar za vodo, vklopite enoto in nastavite najvišjo hitrost ventilatorja za vsaj 4 ure. To bo izsušilo filter in notranjost vaše enote.
9. Uporabljajte samo originalni adapter in kabel, ki je priložen v paketu.
10. Ne dotikajte se adapterja ali napajalnega kabla z mokrimi rokami.
11. Pri čiščenju, odstranjevanju/zamenjavi filtra ali premikanju naprave odklopite mini ohlajevalnik zraka.
12. Za najboljše rezultate postavite ohlajevalnik zraka na višjo površino, kot je na primer miza ali pult.
13. Mini ohlajevalnika zraka ne postavljajte v bližino grelnika ali električne opreme.
14. Naprave ne postavljajte v prehodne ali prometne prostore, kjer obstaja možnost spotikanja ali prevrnitve.

15. V mini ohlajevalnik zraka ne vstavljajte drugih predmetov.
16. Na mini ohlajevalnik zraka ne postavljajte predmetov.
17. Ne blokirajte sprednjih in zadnjih rešetk naprave.
18. Naprave ne obrnite na glavo.
19. Mini ohlajevalnika zraka ne potaplajte pod vodo ali druge tekočine.
20. Mini ohlajevalnika zraka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali virov ognja.

Osebe z omejenimi fizičnimi, vizualnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem ustreznih izkušenj in/ali znanja ne smejo nikoli uporabljati naprave brez nadzora tistih, ki so odgovorni za njihovo varnost, ali tistih, ki so sposobni pomagati pri uporabi naprave.

Napravo lahko popolnoma izklopite le, če je odklopljena iz električnega omrežja.

Proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti za morebitno škodo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo izdelka.


Zamenljivi vodni filter je zasnovan posebej za ta izdelek. Če je vaša kartuša pokvarjena ali poškodovana, jo lahko kupite.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam

številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.